Kundens installationshandbok

Svenska

Brisque version 4.1 Extra uppdateringar

653-00514A-SV

www.creo.com

Copyright

Copyright © 2003 Creo Inc. Med ensamrätt.

Ingen kopiering, distribution, publicering, ändring eller inkorporering av detta dokument, i sin helhet eller i delar, är tillåten utan skriftligt tillstånd från Creo. I händelse av tillåten kopiering, distribution, ändring eller publicering av detta dokument får inga ändringar eller undanhållande av författartillskrivning, varumärkesförklaring eller meddelande om upphovsrätt göras.

Ingen del av detta dokument får reproduceras, lagras i ett arkivsystem, publiceras, användas i kommersiellt syfte eller överföras, i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, genom fotokopiering, inspelning eller annat, utan skriftligt tillstånd från Creo Inc.

Detta dokument distribueras också i PDF-format (Portable Document Format från Adobe Systems Incorporated). Det är tillåtet att reproducera PDF-dokumentet för internt bruk. Kopior som produceras från PDF-filer måste reproduceras i sin helhet.

Varumärken

Creo-ordmärket, Creo-logotypen, och namn på Creo-produkter och -tjänster som nämns i detta dokument är varumärken som tillhör Creo Inc.

Adobe, Acrobat, Acrobat-logotypen och PDF är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Inc., och är registrerade hos det amerikanska patent- och registreringsverket (US Patents and Trademark Office) och kan vara registrerade i andra länder.

Apple, AppleTalk, AppleShare, EtherTalk, LocalTalk, Macintosh och Laserwriter är varumärken som tillhör Apple Computer, Inc.

Microsoft, Microsoft Windows NT, Microsoft Windows 2000 och Windows är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corp.

Xerox är ett registrerat varumärke som tillhör Xerox Corp.

Övriga märkes- eller produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare.

FCC-regler

Creo-utrustningen som beskrivs i detta dokument följer kraven i del 15 av FCC-reglerna för en datorenhet av klass A. Om den här Creo-utrustningen används i ett bostadsområde kan den orsaka allvarliga störningar på radio- och TV-mottagning, i vilket fall användaren måste utföra de åtgärder som krävs för att störningarna ska upphöra.

Ansvarsbegränsning

Produkten, programvaran eller tjänsterna som erbjuds levereras "i befintligt skick" och "enligt tillgänglighet". Förutom undantag som kan anges specifikt i ditt kontrakt, frånsäger sig Creo Inc. alla garantier av alla slag, oavsett uttryckligen eller underförstått, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier för säljbarhet, användning för ett visst ändamål och icke-överträdelse.

Du samtycker och godkänner att Creo Inc. inte ska hållas ansvariga för direkta, indirekta, förenade, särskilda, typiska skador eller följdskador, inklusive men inte begränsat till skador från förlust av inkomster, goodwill, funktion, data eller andra immateriella förluster (även om Creo har blivit informerade av möjligheten till sådana skador) som resulterar från: (i) användning eller misslyckande att använda produkten eller programvaran; (ii) kostnaden för anskaffning av ersättningsvaror och -tjänster som resultat av inköpta produkter, varor, data,

programvaror, information eller tjänster; (iii) obehörig åtkomst eller ändring av produkter, programvara eller data; (iv) utförande av tredjepart; (v) andra frågor relaterade till produkt, programvara eller tjänster.

Text och bilder i detta dokument är inkluderade endast i illustrations- och referenssyfte. Specifikationerna som de är baserade på kan ändras. Creo Inc. kan, när som helst och utan meddelande därom, göra ändringar i detta dokument. Creo Inc., inklusive dess dotterbolag, ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnande häri, och ska inte hållas ansvariga för förenade, indirekta, särskilda skador eller följdskador, inklusive men inte begränsat till förlust av användning, förlust eller ändring av data, förseningar eller förlorade inkomster eller besparingar som resulterar från användning av detta dokument.

Patent

Denna produkt är skyddad av ett eller flera av följande patent i USA:

RE37,376	5,325,217	5,532,728	5,742,743	5,996,499	6,158,345	6,353,216
4,558,302	5,339,176	5,561,691	5,764,374	5,998,067	6,159,659	6,366,339
4,743,091	5,343,059	5,568,595	5,764,381	6,003,442	6,164,637	6,371,026
4,992,864	5,355,446	5,576,754	5,771,794	6,014,471	6,180,325	6,377,739
5,049,901	5,359,451	5,579,115	5,785,309	6,016,752	6,181,362	6,387,597
5,079,721	5,359,458	5,592,309	5,813,346	6,031,932	6,181,439	6,396,422
5,103,407	5,367,360	5,594,556	5,818,498	6,043,865	6,186,068	6,396,618
5,111,308	5,384,648	5,600,448	5,854,883	6,060,208	6,189,452	6,407,849
5,113,249	5,384,899	5,608,822	5,861,904	6,063,528	6,191,882	6,414,755
5,122,871	5,412,491	5,615,282	5,861,992	6,063,546	6,204,874	6,422,801
5,124,547	5,412,737	5,625,766	5,875,288	6,072,518	6,208,369	6,435,091
5,132,723	5,420,702	5,636,330	5,894,342	6,090,529	6,214,276	6,441,914
5,150,225	5,420,722	5,649,220	5,900,981	6,096,461	6,217,965	6,450,092
5,153,769	5,459,505	5,650,076	5,934,196	6,098,544	6,260,482	6,456,396
5,155,782	5,473,733	5,652,804	5,942,137	6,107,011	6,266,080	6,476,931
5,157,516	5,481,379	5,680,129	5,946,426	6,112,663	6,266,134	6,477,955
5,208,818	5,488,906	5,691,823	5,947,028	6,115,056	6,267,054	6,509,903
5,208,888	5,497,252	5,691,828	5,958,647	6,121,996	6,268,948	
5,247,174	5,508,828	5,696,393	5,966,504	6,130,702	6,283,589	
5,249,067	5,509,561	5,699,174	5,969,872	6,134,393	6,295,076	
5,283,140	5,517,359	5,699,740	5,973,801	6,136,509	6,299,572	
5,291,273	5,519,852	5,708,736	5,986,819	6,137,580	6,318,266	
5,323,248	5,526,143	5,713,287	5,995,475	6,147,789	6,352,816	

Creo Inc.
3700 Gilmore Way
Burnaby, B.C., Kanada
V5G 4M1
Tel: 1-604-451-2700
Fax: 1-604-437-9891

http://www.creo.com

653-00514A-SV

Reviderad maj 2003

Brisque version 4.1 Extra uppdateringar

Viktigt....2
Brisque version 4.1 Additional Updates....2
Installera de extra uppdateringarna....3
DTManager arbetsflöden och uppdateringar....4
Installera DTManager-uppdateringarna....5
Kontrollera den installerade programvaruversionen på RiproServer/Timna v3.x....6

Viktigt

Additional Updates (Extra uppdateringar) CD riktar sig till vissa Brisque-konfigureringar och ger en lösning som hjälper dig att hantera Brisque och Server-stationer som kör olika versioner av Brisque.

Uppdateringarna som inkluderas i cd:n konfigurerar speciella definitioner relaterade till PackJob, TIFF/IT och Improof-arbetsflöden.

Additional Uppdates CD innehåller följande:

- Uppdatering för Brisque version 4.1
- DTManager-arbetsflöden och uppdateringar

Brisque version 4.1 Additional Updates

Update 1) PackJob uppdatering (Upd_Brisque41_PackJob)

Symptom:

Linjer kan framträda i separationer eller löpa igenom element.

Vem bör installera uppdateringen?

- Kunder som exponerar PackJobs skapade med LRD, StepOne eller annan PCF-arbetsflöde.
- Kunder som matar ut plåtar till TrendSetter eller Creen2Go av alla jobb, inkluderat CT med olika upplösningar.

Update 2) TIFF/IT uppdatering (Upd_Brisque41_TIFFIT-FP)

Symptom:

När ett jobb tolkas till TIFF/IT blir FP förhandsgranskningsinformationen skadad.

Vem bör installera uppdateringen?

Kunder som tolkar jobb till TIFF/IT.

Update 3) PackJob uppdatering (Upd_Brisque41_Improof)

Symptom:

Problem med HP Improofers. Första jobben trycks korrekt men misslyckas sedan med ett "Proofer Communication Error".

Vem bör installera uppdateringen?

Kunder som använder Improof, huvudsakligen HP-modeller.

För senaste information besök: https://eCentral.creo.com/

Installera de extra uppdateringarna



Obs! Dessa instruktioner är tillämpliga på alla uppdateringar.

Hur du installerar de extra uppdateringarna:

1. Sätt in **Brisque v4.1 Additional Updates CD (#7)** i cd-romenheten.
2. Från startpanelen, öppna menyn Service och dubbelklicka på ikonen **LoadUpdate**.
3. I loggin dialogrutan, skriv `root`, skriv ditt lösenord (`ripro`), och tryck sedan ENTER.

   LoadUpdate-programmet startar.
4. Välj fliken **Install**.
5. Välj knappen **CD**.

   Alla uppdateringar är listade.
6. Välj de önskvärda uppdateringarna från listan och klicka på **Install**.
7. Klicka på **OK** (för att omstarta).

   Brisque omstartar före och efter att uppdateringen är laddad.
8. Ta bort **Brisque v4.1 Additional Updates CD (#7)** från cd-romenheten.
9. Efter omstarten, logga in som `cdesci` och gå till **Station Info>More Info** för att bekräfta installationen.

DTManager arbetsflöden och uppdateringar

Översikt

Brisque- och Brisque Serve-stationer använder Helios programvara för att stöda nätverkskommunikation mellan alla stationer och Macintosh. Helios programvara ger Macintosh datorer åtkomst till filer och mappar på installerade Brisque- och Server-stationer.

Beroende på filens ursprung markerar Helios och Brisque varje fil med en unik ID-kod. Ytterst sällan och under mycket speciella omständigheter kan de skapade ID-koderna vara felaktiga och därför störa identifieringen av filen. I dessa fall kan filen vara oåtkomlig.

Brisque version 4.1 innehåller ett DTManager program som ger en pålitlig lösning i dessa fall.

Creo rekommenderar att alla Brisque-stationer på samma nätverk uppgraderas till version 4.1.

Om det är omöjligt att uppgradera alla Brisque-stationer till version 4.1, och för att säkerställa filkvaliteten, bör alla Brisque- och Brisque Serve-stationer (inkluderat RiproServer/Timna) ha DTManager-programmet installerat.



Obs! För mer information och hjälp vid installation v.g. kontakta din lokala Creo kundtjänst.

Installera DTManager-uppdateringarna



Obs! Återinstallera DTManager-uppdateringen efter varje kallstart eller programvaruinstallation.

Obs! Installera INTE någon tidigare 'rsrc' uppdatering över den nya DTManager-uppdateringen.

Installera DTM-uppdateringen på Brisque v4.0.97.xx

1. Sätt in **Brisque v4.1 Additional Updates CD (#7)** i cd-romenheten.
2. Logga ut från Brisque och omstarta.
3. Logga in som `root`, och skriv ditt lösenord (`ripro`).
4. Vid kommandoprompten skriv `scismit` och tryck på ENTER för att komma åt huvudmenyn SciSmit.

5. Från huvudmenyn SciSmit välj **Software Handling** och välj sedan **Update Software Packages**.
6. Tryck på F4 för att visa uppdateringslistan.
7. Välj **Upd_Brisque4_97_DTM** och tryck på ENTER två gånger.

   När operationen är klar startas Brisque-systemet om automatiskt.
8. Ta bort **Brisque v4.1 Additional Updates CD (#7)** från cd-romenheten.
9. Efter omstarten, logga in som `cdesci` och gå till **Station Info>More Info** för att bekräfta installationen av **Upd_Brisque4_97_DTM.obj** 4.0.97.2.

Installera DTM-uppdateringen på Brisque v3.0.38.xx

1. Sätt in **Brisque v4.1 Additional Updates CD (#7)** i cd-romenheten.
2. Logga ut från Brisque och omstarta.
3. Logga in som `root` och skriv ditt lösenord (`ripro`).
4. Skriv `UpdInstall Upd_Brisque3_DTM` och tryck på ENTER.

   När operationen är klar startas Brisque-systemet om automatiskt.
5. Ta bort **Brisque v4.1 Additional Updates CD (#7)** från cd-romenheten.
6. Efter omstarten, logga in som `cdesci` och gå till **Station Info>More Info** för att bekräfta installationen av **Upd_Brisque3_DTM.obj** 1.2.0.0.

Installera DTM-uppdateringen på Brisque v4.0.x

1. Sätt in **Brisque v4.1 Additional Updates CD (#7)** i cd-romenheten.
2. Logga ut från Brisque och omstarta.
3. Logga in som `root` och skriv ditt lösenord (`ripro`).
4. Vid kommandoprompten skriv `scismit` och tryck på ENTER för att komma åt huvudmenyn SciSmit.
5. Från huvudmenyn SciSmit välj **Software Handling** och välj sedan **Update Software Packages**.
6. Tryck på F4 för att visa uppdateringslistan.
7. Välj **Upd_BS_DTM** och tryck på ENTER två gånger.

   När operationen är klar startas Brisque om automatiskt.

8. Ta bort **Brisque v4.1 Additional Updates CD (#7)** från cd-romenheten.
9. Efter omstarten, logga in som `cdesci` och gå till **Station Info>More Info** för att bekräfta installationen av **Upd_BS_DTM.obj** 4.0.20.1.

Kontrollera den installerade programvaruversionen på RiproServer/ Timna v3.x

Hur du kontrollerar att den korrekta versionen är installerad:

1. Logga ut från programmet och omstarta.
2. Logga in som `root` och skriv ditt lösenord (`ripro`).
3. Skriv `Scismit` och tryck på ENTER.
4. Från menyn Scismit välj **Information** och välj sedan **Display Software Versions**.
5. Tryck på F4 för att visa uppdateringslistan.
6. Välj **Upd*** och tryck på ENTER två gånger.
7. Kontrollera att den korrekta uppdateringen är listad.
   Till exempel, om du har installerat DTManager update on RiproServer/Timna v3.1.7.0 + UpdTimna 3.1.7.8, så bör **UpdTimn_3.1.Base.obj 3.1.7.8** visas i listan.
8. Tryck på F10 för att lämna Scismit.

Installera DTM uppdateringen på RiproServer/Timna v3.1.7.0 + UpdTimna 3.1.8.7



Viktigt! Innan du laddar DTManager kontrollera att följande versioner är installerade på systemet:

- Timna version 3.1.7.0
- UpdTimna_3.1.Base_3.1.8.7



Obs! För att kontrollera vilken version du har installerat på ditt system, se *Kontrollera den installerade programvaruversionen på RiproServer/Timna v3.x* sid. 6.

1. Sätt in **Brisque v4.1 Additional Updates CD (#7)** i cd-romenheten.
2. Logga ut från programmet och omstarta.

3. Logga in som `root` och skriv ditt lösenord (`ripro`).
4. Skriv `smit install_latest` och tryck på ENTER.
5. Tryck på F4, välj **CD0** och tryck sedan på ENTER.
6. Tryck på F4 för att visa uppdateringslistan.
7. Bläddra ner och välj **Upd_Timna_DTM**, och tryck sedan på ENTER två gånger.
8. Vid prompten `ARE YOU SURE?` tryck på ENTER.
9. När operationen är klar, tryck på F10.



Obs! Om installationen av DTManager-uppdateringen har misslyckats, bläddra ner och sök efter uppdateringsinformationen som visas längst ner på meddelandet, och upprepa proceduren med den korrekta DTManager-uppdateringen.

10. Ta bort **Brisque v4.1 Additional Updates CD (#7)** från cd-romenheten.
11. Skriv `lslpp -l | grep Upd` för att kontrollera att **Upd_Timna_DTM.obj** 3.1.0.2 är listad.
12. Skriv `exit` för att gå tillbaka till logginprompten och logga sedan in som `cdesci`.

Installera DTM uppdateringen på RiproServer/Timna v3.1.7.0 + UpdTimna 3.1.7.8



Viktigt! Innan du laddar DTManager kontrollera att följande versioner är installerade på systemet:

- Timna version 3.1.7.0
- UpdTimna_3.1.Base_3.1.7.8



Obs! För att kontrollera vilken version du har installerat på ditt system, se *Kontrollera den installerade programvaruversionen på RiproServer/Timna v3.x* sid. 6.

1. Sätt in **Brisque v4.1 Additional Updates CD (#7)** i cd-romenheten.
2. Logga ut från programmet och omstarta.
3. Logga in som `root` och skriv ditt lösenord (`ripro`).
4. Skriv `smit install_latest` och tryck på ENTER.
5. Tryck på F4, välj **CD0** och tryck sedan på ENTER.

6. Tryck på F4 för att visa uppdateringslistan.
7. Bläddra ner och välj **Upd_Timna_3178_DTM** och tryck sedan på ENTER två gånger.
8. Vid prompten `ARE YOU SURE?` tryck på ENTER.
9. När operationen är klar, tryck på F10.



Obs! Om installationen av DTManager-uppdateringen har misslyckats, bläddra ner och sök efter uppdateringsinformationen som visas längst ner på meddelandet, och upprepa proceduren med den korrekta DTManager-uppdateringen.

10. Ta bort **Brisque v4.1 Additional Updates CD (#7)** från cd-romenheten.
11. Skriv `lslpp -l | grep Upd` för att kontrollera att **Upd_Timna_3178_DTM** 3.1.7.1 är listad.
12. Skriv `exit` för att gå tillbaka till logginprompten och logga sedan in som `cdesci`.