インストール ガイド

日本語

Adobe Acrobat 5.0.5 および Prinergy

バージョン 5.0.5

731-00070A-JA Rev A

www.creo.com

Adobe Acrobat 5.0.5 および Prinergy

バージョン 5.0.5

インストール ガイド

creo™

著作権

Copyright © 2004 Creo Inc. All rights reserved.

Creo の書面による明示的な許可なくして、本マニュアルのすべてまたは一部を複製、頒布、出版、変更、または組み込むことはできません。本マニュアルの複製、頒布、出版、変更、または組み込みが許可されている場合は、著者帰属、商標凡例、または著作権表示を変更または削除することはできません。

Creo, Inc. の書面による明示的な許可なくして、電子的、機械的、複写、記録、またはその他のいかなる形式や方法でも、本ドキュメントのすべてまたは一部を複製、検索システムに格納、出版、商取引の開発を目的とした使用、または伝送することはできません。

本マニュアルは、Adobe Systems Incorporated の PDF (Portable Document Format) 形式によっても頒布されています。お客様は、社内使用を目的として PDF ファイルから本マニュアルを複製することができます。PDF ファイルからコピーを作成する場合は、マニュアル全体を複製する必要があります。

商標

Creo 文字商標、Creo ロゴ、および本マニュアルで参照されている Creo の製品とサービスの名前は、Creo, Inc. の商標です。

Adobe、Acrobat、Acrobat のロゴ、および PDF は米国特許商標局に登録されている Adobe Systems Inc. の登録商標であり、その他の国で登録されている場合もあります。

Apple、AppleTalk、AppleShare、EtherTalk、LocalTalk、Macintosh、および Laserwriter は、Apple Computer, Inc. の商標です。

Microsoft、Microsoft Windows NT、Microsoft Windows 2000、および Windows は、Microsoft Corporation の商標または登録商標です。

Xerox は、Xerox Corporation の登録商標です。

その他の銘柄または製品名は、各所有者の商標または登録商標です。

FCC 準拠

本マニュアルで参照されている Creo 装置は、クラス A コンピューティング デバイスに対する FCC 規定のパート 15 の必要条件に準拠しています。住宅地域における Creo 装置の運用によってラジオまたはテレビの受信に有害な干渉が引き起こされる可能性があり、そのような場合は、お客様がご自分で干渉を除去する必要があります。

責任の制限

製品、ソフトウェア、またはサービスは、「現状有姿」および「利用可能な状態」で提供されています。お客様の契約書に明白に記述されている場合を除いては、Creo, Inc. は、商品性、および特定目的に対する適合性の保証その他一切の保証を明示であると黙示であるとを問わず、一切負うものではありません。

Creo Inc. は以下から生じた直接的、非直接的、付随的、特殊的、間接的、または懲罰的な損害 (損害にはこれらすべてを含みますが、それだけに限りません)、利益の損失、業務上の信用、使用、データ、または無形資産の損失については一切責任を負わないことに、お客様は理解して同意されたものとします。(i) 製品またはソフトウェアの使用またはその能力の欠如、(ii) 購入された製品、商品、データ、ソフトウェア、情報、またはサービスから生じた代用の商品およびサービスの調達価格、(iii) 製品、ソフトウェア、またはデータの許諾されていないアクセスまたは変更、(iv) 第三者の声明または行為、(v) 製品、ソフトウェア、またサービスに関連するその他のいかなる事項。

本マニュアルのテキストおよび図は、説明および参照を目的として提供されています。これらが基づいている仕様は変更される可能性があります。本マニュアルの内容は、予告なしに変更されることがあります。Creo, Inc. または Creo, Inc. の子会社は、本マニュアルにおける技術上または編集上の誤りまたは脱漏の責任は一切負いません。また、付随的、間接的、非直接的、または特殊的な損害 (本マニュアルの使用から生じた使用喪失、データの損失または変更、遅延、あるいは利益または貯蓄の損失を含みますが、それだけに限りません) についても一切責任を負いません。

特許

本製品は、以下の米国特許のうちの 1 つまたは複数を対象としています。

4456924	5247352	5412737	5600448	5802034	5996499	6136509
4500919	5249067	5420702	5608822	5813346	5998067	6147789
4558302	5283140	5420722	5615282	5818498	6003442	6158345
4743091	5291273	5459505	5625766	5854883	6014471	6159659
4992864	5296935	5473733	5636330	5861904	6016752	6164637
5049901	5313278	5481379	5649220	5861992	6031932	6180325
5079721	5323248	5488906	5650076	5864651	6043865	6181362
5103407	5325217	5497252	5652804	5875288	6060208	6181439
5111308	5331439	5508828	5691823	5894342	6063528	6186068
5113249	5333064	5509561	5691828	5900981	6063546	6189452
5122871	5339176	5517359	5696393	5934196	6072518	6191882
5124547	5343059	5519852	5699174	5942137	6090529	6204874
5132723	5355446	5526143	5699740	5946426	6096461	6208369
5150225	5359451	5532728	5708736	5947028	6098544	6252522
5153769	5359458	5561691	5713287	5958647	6107011	6260482
5155782	5367360	5568595	5739819	5966504	6112663	
5157516	5367388	5576754	5742743	5969872	6115056	
5208818	5384648	5579115	5764381	5973801	6121996	
5208888	5384899	5592309	5771794	5986819	6130702	
5247174	5412491	5594556	5785309	5995475	6134393	

Creo, Inc.
3700 Gilmore Way
Burnaby, B.C., Canada
V5G 4M1
電話 : (1) (604) 451-2700
Fax: (1) (604) 437-9891
http://www.creo.com

731-00070A-JA Rev A
最終更新日 : ２００３ 年 ７ 月

目次

このマニュアルについて vii

このマニュアルの対象読者 viii
このマニュアルでの表記規則 viii
フォント viii
記号 ix
PDF ドキュメント ix
その他の情報 ix

1 Prinergy システムのアップデート 1

作業を始める前に 2
システム要件 2
用意するもの 3
Prinergy 2.0.7.18 システムへのアップデート 3
Prinergy と PPU の現バージョンの確認 3
PPU バージョン 2.0.7.18 へのアップデート 5
Prinergy システムのメンテナンス モードへの切り替え 7
プライマリ サーバーの 2.0.7.18 以降へのアップデート 8
セカンダリ サーバーとレンダー ステーションの 2.0.7.18 以降へのアップデート 10
メンテナンス モードの解除 11
Adobe Acrobat 5.0.5 のインストール 12
Adobe Acrobat のアップグレード計画 12
現在インストールされている Adobe Acrobat のバックアップ 12
Adobe Acrobat 5.0.5 のインストール 13
Prinergy Workshop のアップデート 15
ミニ インストーラの手動での起動 16
Prinergy プラグインのアップデート 17
Prinergy プラグインのアップデートの確認 19
TrapEditor ライセンス キーの復元 20
Adobe Acrobat 5.0.5 のメモリの増設 21
Adobe Acrobat 4.0.x ファイルの削除 21

A インストール時のチェックリスト 23

Prinergy 2.0.7.17 24
Prinergy 2.0.7.18 25

B Adobe Acrobat 4.0.5 の再インストール 27

概要 28
Adobe Acrobat 5.0.5 の削除 28
Adobe Acrobat 4.0.5 のインストール 29
Adobe Acrobat 4.0.5 用 Prinergy プラグインのインストール 30

プラグイン インストールの確認 32

用語集 33

索引 35

このマニュアルについて

このマニュアルの対象読者 viii
このマニュアルでの表記規則 viii
PDF ドキュメント ix
その他の情報 ix

このマニュアルの対象読者

このマニュアルは、Prinergy システムのアップデートと Adobe® Acrobat® 5.0.5 のインストールに携わるすべての人を対象としています。

このマニュアルをお読みになる際は、以下の知識が必要とされます。

- 製版工程に関する実用的な知識
- Windows オペレーティング システムの使用に必要な知識
- Macintosh オペレーティング システムの使用に必要な知識

このマニュアルは、以下を想定して記述されています。

- Creo システムのハードウェア、ソフトウェア、およびネットワーク コンポーネントがすべてインストールされ、構成されており、それらが正しく動作している。
- Creo システムに送信されたファイルには、見つからないフォントや PostScript エラーなど、事前点検中に通常は解決されるエラーがない。

このマニュアルでの表記規則

このセクションでは、このマニュアルで使用されているフォント、用語、および記号について説明します。

フォント

Frutiger Bold は、ダイアログ ボックス内のボタンやその他のアイテム、ファイル名、フォルダ名、メニュー名、およびメニュー コマンドを指すために使用されます。

Minion Italic は、マニュアル内のほかの章、ブック タイトル、およびその他のマニュアルのタイトルを指すために使用されます。

Frutiger は、図や表のキャプションに対して使用されます。

Letter Gothic は、コンピュータ画面に表示されるメッセージや、ユーザーが入力しなければならない情報に対して使用されます。

SMALL CAPS は、キーボードのキーまたはキーの組み合わせに対して使用されます。

記号



重要: この記号は、処理の遅れや機能性、信頼性、品質の低下の原因となる事項を示します。



備考: 考慮する必要があると思われる追加情報が提供されます。



ヒント: この記号は、タスクをより早く簡単に実施するための情報を示します。

PDF ドキュメント

このマニュアルは、PDF (Portable Document Format) 形式によっても提供されています。

PDF ドキュメントは、Adobe Acrobat Reader を使用してオンライン表示したり、印刷することが可能です。マニュアルを印刷する際は、著作権および免責条項を含めたマニュアル全体を印刷してください。

その他の情報

マニュアル、トレーニング コース、ダウンロード、サービス、サポートについては、www.creo.com にアクセスしてください。

1

Prinergy システムのアップデート

作業を始める前に 2

Prinergy 2.0.7.18 システムへのアップデート 3

Adobe Acrobat 5.0.5 のインストール 12

Prinergy Workshop のアップデート 15

ミニ インストーラの手動での起動 16

Prinergy プラグインのアップデート 17

Prinergy プラグインのアップデートの確認 19

TrapEditor ライセンス キーの復元 20

Adobe Acrobat 5.0.5 のメモリの増設 21

Adobe Acrobat 4.0.x ファイルの削除 21

作業を始める前に

Prinergy アップデート 2.0.7.18 では、ご使用の Prinergy システムに Adobe Acrobat 5.0 と Prinergy に関連する Adobe Acrobat プラグインをインストールできます。

Adobe Acrobat 5.0.5 をインストールするには、Prinergy システムのバージョンが 2.0.7.18 以降である必要があります。ご使用のシステムの現バージョンが 2.0.7.17 である場合は、2.0.7.18 にアップデートする必要があります。Creo Response Center にお問い合わせください。

Creo Response Center にアップデートの前後またはアップデート中に連絡する必要がある場合は、次の電話番号を使用してください。

- 北米: 1-800-472-2727
- ヨーロッパ: +32-2-352-3090

システム要件

システムをアップデートする前に、以下を確認してください。

- Adobe Acrobat 5.0.5. をインストールするすべての Prinergy サーバー コンピュータとクライアント コンピュータの OS は、Microsoft Windows か Mac OS 9 である必要があります (Mac OS X は Prinergy 2.0.7.18 でサポートされていません)。
- Adobe Acrobat 5.0.5 をインストールする各サーバーとクライアントで、100 MB 以上のハードディスクの空き容量が必要です。
- Prinergy 以外のプラグインは、すべて Adobe Acrobat 5.0.5 と互換性がある必要があります。Adobe Acrobat 5.0.5 へのアップデートを開始する前に、各プラグインのライセンス情報を確認してください。たいていの場合、これらのプラグインを再インストールする必要があります。



重要: Adobe Acrobat 5.0.5 で Seps2Comp プラグインを実行し、PostScript Level 3 オプションを使用して複合ファイルを作成すると、そのファイルに含まれるオブジェクトのカラーが不正確になる可能性があります(Adobe Acrobat 5.0.5 では、DeviceN カラースペースを使用したオブジェクトをページ コンテンツに挿入すると、正しくないカラーが割り当てられる場合があります)。これは、既知の制限事項です。

Seps2Comp を Adobe Acrobat 5.0.5 で実行する際にこの問題を回避するには、Seps2Comp の環境設定で [**PS L2, Spot Color plates are not merged**] を選択してください。このソリューションでは、自動トラッピング エンジンは正しく機能しますが、スポット カラー オブジェクトが重ならないため、同じ位置に複数のオブジェクトが配置されることになります。したがって、複合ファイルを編集する際に混乱が生じる恐れがあります。

Seps2Comp で PostScript Level 3 オプションを使用するためには、Adobe Acrobat 5.0.5 をインストールする時に Adobe Acrobat 4.0.x を削除しないでください。つまり、システムに双方のバージョンがインストールされた状態にしてください。

用意するもの

- Adobe Acrobat 5.0.5 製品 CD
- 23 ページの「インストール時のチェックリスト」- これらのチェックリストは、Prinergy システムのアップデート作業と Adobe Acrobat 5.0.5 のインストール作業の手順書として使用できます。

Prinergy 2.0.7.18 システムへのアップデート



重要: 現在使用している Prinergy システムのバージョンが 2.0.7.18 の場合、Adobe Acrobat 5.0.5 をインストールするためにはシステムをアップグレードする必要があります。このセクションをスキップして 12 ページの「Adobe Acrobat 5.0.5 のインストール」へ進んでください。

Adobe Acrobat 5.0.5 をインストールするには、Prinergy システムのバージョンを 2.0.7.18 にアップデートする必要があります。次の手順に従ってください。

1. 現在使用している Prinergy システムのバージョンが 2.0.7.17 であることを確認し、PPU (Prinergy Patch Utility) のバージョンを確認してください (3 ページを参照)。
2. PPU をバージョン 2.0.7.18 にアップデートします (5 ページを参照)。
3. Prinergy システムをメンテナンス モードにします (7 ページを参照)。
4. プライマリ サーバーを 2.0.7.18 以降にアップデートします (8 ページを参照)。
5. セカンダリ サーバーとレンダー ステーションを 2.0.7.18 以降にアップデートします (10 ページを参照)。
6. Prinergy システムのメンテナンス モードを解除します (11 ページを参照)。

Prinergy と PPU の現バージョンの確認

Adobe Acrobat 5.0.5 をインストールするには、Prinergy システムのバージョンが 2.0.7.18 である必要があります。ご使用のシステムの現バージョンが 2.0.7.17 である場合は、2.0.7.18 にアップデートする必要があります。Creo Response Center にお問い合わせください。



重要: システムがバージョン 2.0.7.16 以前の場合は、システムをアップデートしないでください。その場合は、専門の担当者による作業が必要です。

現在の Prinergy バージョンを確認するには

1. Prinergy プライマリ サーバーで、Windows の [**スタート**] メニューから [**ファイル名を指定して実行**] を選択します。

   [ファイル名を指定して実行] ダイアログ ボックスが表示されます。

2. [**名前**] ボックスに「cmd」と入力して [**OK**] をクリックします。

   コマンド プロンプト ウィンドウが表示されます。

3. D:\ > プロンプトに「ppu」と入力して ENTER キーを押します。

   PPU (Prinergy Patch Utility) が起動します。(プロンプトが D: 以外のドライブになっている場合は、cd D:\ と入力します。D:\ > プロンプトに「ppu」と入力して ENTER キーを押します。)

4. PPU > プロンプトに「list」と入力して ENTER キーを押します。

   現在インストールされているすべての Prinergy アップデートの一覧が表示されます。最新のアップデートはリストの最下行に表示されます。



重要: 最新のアップデートが 2.0.7.16 以前の場合は、システムをアップデートしないでください。代わりに、Creo Response Center に問い合わせてください。Response Center の担当者が、リモートでお客様の Prinergy システムを 2.0.7.18 にアップデートします。

5. 最新のアップデートが 2.0.7.17 の場合も、Creo Responsse Centerへご連絡ください。担当者がお客様によるアップデート作業をお手伝いします。

6. PPU (Prinergy Patch Utility) のバージョンは、最新の 2.0.7.18 である必要があります。現在インストールされている PPU のバージョンを確認するには、コマンド プロンプト ウィンドウで次の行を探します。

   Multi Product Update Utility v<version number>

   <version number> には現在インストールされている PPU のバージョンが入ります (2.0.7.12など)。

   PPU のバージョンが 2.0.7.18 以前の場合は、Prinergy をアップデートする前に PPU のバージョン 2.0.7.18 をインストールする必要があります。

   手順については5 ページの「PPU バージョン 2.0.7.18 へのアップデート」を参照してください。

7. 「exit」と入力して ENTER キーを押し、コマンド プロンプト ウィンドウを閉じます。

PPU バージョン 2.0.7.18 へのアップデート

プライマリ サーバーとすべてのセカンダリ サーバーに PPU 2.0.7.18 をインストールするには、PPU 2.0.7.18 と、入手可能なマイナー アップデート 2.0.7.y を、プライマリ サーバーに作成した [**ACROBAT_UPDATE**] フォルダにコピーします。このフォルダを利用して PPU をプライマリ サーバーと各セカンダリ サーバーにインストールします。

PPU とマイナー アップデートをプライマリ サーバーにコピーするには

1. プライマリ サーバーのデータ ドライブ (通常は J:) で、「**ACROBAT_UPDATE**」という名前のフォルダを作成します。
2. PPU v2.0.7.18 と入手可能なマイナー アップデート 2.0.7.y (2.0.7.18 以降) を、eCentral からプライマリ サーバーの [**ACROBAT_UPDATE**] フォルダにダウンロードします。

   または

   Adobe Acrobat 5.0.5 の製品 CD のコンテンツをプライマリ サーバーの [**ACROBAT_UPDATE**] フォルダにコピーします。

   システム ドライブには決してコピーしないでください。

   Adobe Acrobat 5.0.5 製品 CD には以下が含まれています。

   - PPU バージョン 2.0.7.18
   - *PPU* よくある質問 *(FAQ)*
   - 2.0.7.y マイナー アップデート (2.0.7.18 以降)
   - 各アップデートの **Readme.txt** ファイル
   - *Adobe Acrobat 5.0.5* と *Prinergy* インストール ガイド （本書）

プライマリ サーバーの [ACROBAT_UPDATE] フォルダを共有するには

PPU ファイル (**ppu.exe**) を eCentral からダウンロードしたり Adobe Acrobat 5.0.5 の製品 CD からコピーしたりすると、読み取り専用に設定されます。

1. Windows エクスプローラで、[**ACROBAT_UPDATE**] フォルダの中の **ppu.exe** ファイルを選択します。
2. [**ファイル**] メニューから [**プロパティ**] を選択します。

   [**ppu.exe** プロパティ] ダイアログ ボックスが表示されます。
3. [**一般**] タブの [**属性**] セクションで、[**読み取り専用**] チェックボックスをクリアして [**OK**] をクリックします。

4. Windows エクスプローラで、[**ACROBAT_UPDATE**] フォルダを右クリックし、[**共有**] を選択します。

   フォルダの [プロパティ] ダイアログ ボックスが表示されます。

5. [**共有**] タブで、[**このフォルダを共有する**] をダブルクリックします。

6. [**OK**] を 2 回クリックします。

   [プロパティ] ダイアログ ボックスが閉じます。

PPU をプライマリ サーバーにインストールするには

1. [**ACROBAT_UPDATE**] フォルダで、[**ppu.exe**] をダブルクリックして起動します。

2. サーバの現在の ppu.exe ファイルを置き換えるためのプロンプトが表示されたら、「y」と入力して ENTER キーを押します。

   [**%ARAXIHOME%\CreoAraxi\support\bin**] フォルダの **ppu.exe** がアップデートされます。

3. PPU のバージョンが 2.0.7.18 になっていることを確認するには、PPU コマンド プロンプト ウィンドウの行が次のとおりであるかをチェックします。

   ```
   Multi Product Update Utility v2.0.7.18
   ```

4. PPU> コマンド プロンプト ウィンドウを閉じるには、「exit」と入力して ENTER キーを押します。

PPU を各セカンダリ サーバーにインストールするには

1. セカンダリ サーバーに ARAXI ユーザー アカウントでログオンします。

2. ログオン先のサーバから、プライマリ サーバーの [**ACROBAT_UPDATE**] フォルダにネットワーク ドライブを割り当てます。

   a. Windows エクスプローラで、[**ツール**] メニューから [**ネットワーク ドライブの割り当て**] を選択します。

      [ネットワーク ドライブの割り当て] ダイアログ ボックスが表示されます。

   b. [**ドライブ**] ボックスでドライブを選択します。

   c. [**フォルダ**] ボックスに「\\<Primaryservername>\ACROBAT_UPDATE」と入力します。

   d. [**ログオン時に再接続する**] チェックボックスをクリアします。

   e. [**完了**] をクリックします。

3. 手順 2 で割り当てたネットワーク ドライブをダブルクリックします。
4. [**ppu.exe**] をダブルクリックして PPU を起動します。
5. サーバの現在の **ppu.exe** ファイルを置き換えるためのプロンプトが表示されたら、「y」と入力して ENTER キーを押します。

   [**%ARAXIHOME%\CreoAraxi\support\bin**] フォルダの **ppu.exe** がアップデートされます。
6. PPU のバージョンが 2.0.7.18 になっていることを確認するには、PPU コマンド プロンプト ウィンドウの行が次の内容であることを確認します。

   ```
   Multi Product Update Utility v2.0.7.18
   ```
7. PPU> コマンド プロンプト ウィンドウを閉じるには、「exit」と入力して ENTER キーを押します。

Prinergy システムのメンテナンス モードへの切り替え

アップデートをインストールする前に Prinergy システムをメンテナンス モードに切り替える必要があります。このモードにすると、システムのアップデート中に定期的なバックアップが実行される心配がありません。メンテナンス モードをオフにすると、定期的なバックアップ処理がスケジュールどおりに実行されます。

Prinergy システムをメンテナンス モードに切り替えるには

1. プライマリ サーバーで Prinergy Administrator を起動します。
2. [**ツール**] メニューから [**システム設定**] を選択します。

   [設定オプション] ダイアログ ボックスが表示されます。
3. [**メンテナンス**] タブの [**メンテナンス モード**] リストで、[**オン**] を選択します。
4. [**OK**] をクリックします。
5. インストーラの終了についてのメッセージが表示されたら、[**OK**] をクリックします。

   プライマリ サーバーが自動的に再起動します。
6. すべてのセカンダリ サーバーとレンダー ステーションを手動で再起動します。

プライマリ サーバーの 2.0.7.18 以降へのアップデート

プライマリ サーバーを Prinergy 2.0.7.18 以降にアップデートすると、Adobe Acrobat 5.0.5 用の Prinergy プラグインがインストールされます。プライマリ サーバーのこれらのプラグインを、後で各クライアントにコピーします。

まずプライマリ サーバーのアップデートを行い、その後でその他のサーバー (セカンダリ サーバーおよびレンダー ステーション) のアップデートを同時に実行することができます。

プライマリ サーバーをアップデートするには

1. Windows の [**スタート**] メニューから [**ファイル名を指定して実行**] を選択します。

   [ファイル名を指定して実行] ダイアログ ボックスが表示されます。

2. [**名前**] ボックスに「cmd」と入力して [**OK**] をクリックします。

   コマンド プロンプト ウィンドウが表示されます。

3. プロンプトに「ppu -dir」と入力し、[**ACROBAT_UPDATE**] フォルダをコマンドラインにドラッグすると次のようになります。

   ```
   ppu -dir J:\ACROBAT_UPDATE
   ```

4. ENTER キーを押します。

   インストールされるアップデートの一覧が表示されます。



注意: 既にインストール済みのマイナー アップデートはインストールしないでください。たとえば、ご使用の Prinergy システムの現バージョンが 2.0.7.17 の場合、2.0.7.17 以前のアップデートはインストールしないでください。

5. インストールを開始するプロンプトが表示されたら、「y」と入力して ENTER キーを押します。

   アップデートがインストールされます。PPU ウィンドウに大量のテキストが表示されます。これはエラーではありません。このテキスト情報は、PPU ログ ファイルである **%ARAXIHOME%\CreoAraxi\support\patches\admin\ppu.log**にも格納されます。

   2.0.7.y へのアップデートに必要な時間は、Oracle データベースのデータ容量によって異なります。データベースの容量が大きいほど、プライマリ サーバーのアップデートにかかる時間が長くなります。エラーが発生すると、アップデートは以前の Prinergy バージョンにロールバックします。

   アップデートが終了すると、インストールが正常に完了したか、エラーが発生したかを通知するメッセージが表示されます。

   2.0.7.y アップデートをインストール中にエラーが発生した場合は、Creo Response Center にすぐにお問い合わせください。エラーが修正されるまで、アップデートを再び試みないでください。

   クリーンアップが完了すると、インストールされたアップデートによっては、コマンド プロンプト ウィンドウに戻る前に、「**パッチデータベースをアップデートしました**」というメッセージが表示されることがあります。

6. サーバーを再起動するプロンプトが表示されたら、「n」と入力して ENTER キーを押します。

   プライマリ サーバーの再起動は必要ですが、セカンダリ サーバーのアップデートがすべて完了してから行います。「n」と入力すると、コマンド プロンプト ウィンドウに戻ります。



注意: アップデートの中には再起動が必要ないものもあります。再起動を促すメッセージは、必要な場合にのみ表示されます。

7. Prinergy Administrator の起動
8. 左のウィンドウで、[**アップデート レベル**] が **2.0.7.18** になっていることを確認します。
9. [**ファイル**] メニューから [**Prinergy の起動**] を選択します。
10. [**起動**] をクリックして Prinergy サーバーの起動を確定します。
11. サーバーで通常実行される JTP がすべて存在するか確認します。

セカンダリ サーバーとレンダー ステーションの 2.0.7.18 以降へのアップデート



ヒント: すべてのセカンダリ サーバーとレンダー ステーションは、並行処理でアップデートできます。

セカンダリ サーバーとレンダー ステーションをアップデートするには

1. サーバーに ARAXI ユーザー アカウントでログオンします。
2. Windows の [**スタート**] メニューから [**ファイル名を指定して実行**] を選択します。

   [ファイル名を指定して実行] ダイアログ ボックスが表示されます。
3. [**名前**] ボックスに「cmd」と入力して [**OK**] をクリックします。

   コマンド プロンプト ウィンドウが表示されます。
4. プロンプトに「ppu -dir」と入力し、[**ACROBAT_UPDATE**] フォルダをコマンドラインにドラッグすると次のようになります。

   ```
   ppu -dir J:\ACROBAT_UPDATE
   ```
5. ENTER キーを押します。

   インストールされるアップデートの一覧が表示されます。



注意: 既にインストール済みのマイナー アップデートはインストールしないでください。たとえば、ご使用の Prinergy システムの現バージョンが 2.0.7.17 の場合、2.0.7.17 以前のアップデートはインストールしないでください。

6. インストールを開始するプロンプトが表示されたら、「y」と入力して ENTER キーを押します。

   アップデートがインストールされます。プライマリ サーバーの場合と同様、PPU ウィンドウに大量のテキストが表示されます。アップデートのインストールには数分かかります。

   アップデートが終了すると、インストールが正常に完了したか、エラーが発生したかを通知するメッセージが表示されます。

   2.0.7.y アップデートをインストール中にエラーが発生した場合は、Creo Response Center にすぐにお問い合わせください。エラーが修正されるまで、アップデートを再び試みないでください。

   インストールが正常に終了すると、コマンド プロンプト ウィンドウに戻ります。
7. サーバーを再起動するプロンプトが表示されたら、「y」と入力して ENTERキーを押します。

   「n」と入力すると、コマンド プロンプト ウィンドウに戻ります。

8. Prinergy Administrator の起動
9. 左のウィンドウで、[**アップデート レベル**] が **2.0.7.18** になっていることを確認します。
10. サーバーで通常実行される JTP がすべて存在するか確認します。

すべてのセカンダリ サーバーとレンダー ステーションに対してこの手順を繰り返してください。

メンテナンス モードの解除

プライマリ サーバーとすべてのセカンダリ サーバー、レンダー ステーションのアップデートが正常に完了したら、システムのメンテナンス モードを解除します。

メンテナンス モードを解除するには

1. Prinergy Administrator で、プライマリ サーバーの [**ツール**] メニューから [**システム設定**] を選択します。

   [設定オプション] ダイアログ ボックスが表示されます。
2. [**メンテナンス**] タブの [**メンテナンス モード**] リストで、[**オフ**] を選択します。
3. [**OK**] をクリックします。

メンテナンス モードが解除されます。スケジュールされたバックアップ処理が再開されます。

Adobe Acrobat 5.0.5 のインストール

プライマリ サーバーとすべてのセカンダリ サーバー、レンダー ステーションを 2.0.7.18 にアップデートしたら、Adobe Acrobat 5.0.5 を Prinergy Workshop クライアントにインストールできます。



ヒント: Adobe Acrobat 5.0.5 は、同じ手順によってプライマリ サーバーなどの別のサーバーにインストールすることもできます。

Workshop クライアントに Adobe Acrobat 5.0.5 をインストールする前に、Adobe Acrobat のインストール計画を立て、Adobe Acrobat の既にインストールされているバージョンのバックアップを作成します。

Adobe Acrobat のアップグレード計画

Adobe Acrobat 5.0.5 へのアップグレードは、すべての Workshop クライアントで同時に行う必要はありません。すべてのクライアント コンピュータを Adobe Acrobat 5.0.5 にアップグレードする前に、まず 1 台または複数台のクライアントでアップグレードを実行して、問題がないか確認することも可能です。



重要: Prinergy プライマリ サーバーでは、Adobe Acrobat 4.0.x のクライアントと Adobe Acrobat 5.0.5 のクライアントを混在させることが可能です。ただし、PostScript Level 3 オプションによって Seps2Comp プラグインを実行する場合 (詳細は 2 ページの「システム要件」を参照) 以外は、1 つのクライアント コンピュータに Adobe Acrobat 4.0. x と 5.0.5 の両方をインストールしないでください。

現在インストールされている Adobe Acrobat のバックアップ

Adobe Acrobat 5.0.5 をインストールする前に、各クライアントに既にインストールされている Adobe Acrobat のバックアップを作成します。この手順は、Windows クライアントと Mac クライアントでは異なります。

Windows クライアントで既存の Adobe Acrobat をバックアップするには

1. 管理者権限をもつユーザーとして、クライアント マシンにログオンします。
2. 「**Acrobat Save**」と呼ばれる新しいフォルダを作成します。
3. C:\Program Files\Adobe にある [**Acrobat 4.0**] フォルダをコピーし、手順 1 で作成した [**Acrobat Save**] フォルダにペーストします。

Mac クライアントで既存の Adobe Acrobat をバックアップするには

1. 管理者権限をもつユーザーとして、クライアント マシンにログオンします。
2. 「**Acrobat Save**」と呼ばれる新しいフォルダを作成します。
3. [Applications] フォルダにある [**Acrobat 4.0**] フォルダ（または[**Adobe Acrobat 4.05**]）を、手順1で作成した [**Acrobat Save**] フォルダに移動します。
4. Adobe Acrobat 4.0.x のエイリアスをゴミ箱へ移動します。

Adobe Acrobat 5.0.5 のインストール

既存の Adobe Acrobat をすべてバックアップしたら、Adobe Acrobat 5.0.5 を 1 つまたは複数のクライアントにインストールできます。この手順は、Windows クライアントと Mac クライアントでは異なります。



ヒント: 同じ手順を使用して Adobe Acrobat 5.0.5 をサーバー上にもインストールできます。

インストールを開始する前に、以下があることを確認してください。

- Adobe Acrobat 5.0.5 のシリアル番号 (Adobe Acrobat 5.0.5 に添付されています。4.0.x から 5.0.5 へのアップグレードに必要です。)Adobe Acrobat 4.0.x のシリアル番号では Adobe Acrobat 5.0.5 は機能しません。
- クライアント コンピュータでの 100 MB 以上のハードディスク空き容量

Windows クライアントに Adobe Acrobat 5.0.5 をインストールするには

1. 管理者権限を持つユーザーとしてクライアントにログオンしていることを確認します。
2. Adobe Acrobat 5.0.5 製品 CD をクライアント コンピュータの CD ドライブにセットします。

   インストーラが自動的に起動し、[ようこそ] ウィンドウが表示されます。
3. [**次へ**] をクリックします。

   Adobe Acrobat 5.0.5 ウィンドウが表示されます。
4. [**Acrobat 5.0.5**] をクリックし、[**Adobe Acrobat 5.0.5 のインストール**] をクリックします。



注意: インストーラを起動できないかインストーラがフリーズした場合、Adobe での既知の問題が発生した可能性があります。(たとえば、お使いのアンチウィルス ソフトウェアによってインストーラの起動が妨げられている可能性があります。)可能なソリューションのリストについては、Web サイト http://www.adobe.com/support/techdocs/28012.htm の Adobe Knowledgebase の記事「Freeze or Error when Installing Acrobat 5.0 for Windows」を参照してください。

5. インストーラの指示に従って作業を進めます。デフォルトの選択をそのまま受け入れ、[ユーザー情報] ウィンドウにシリアル番号を入力します。
6. コンピュータ内で検出された Adobe Acrobat の旧バージョンを削除する画面が表示されたら、[**はい**] をクリックします。

   この処理では、Adobe Acrobat 4.0.x 用の Prinergy プラグインは削除されません。
7. 共有ファイルの削除に関するメッセージが表示されたら、[**はい**] をクリックします。

Mac クライアントに Adobe Acrobat 5.0.5 をインストールするには

1. 管理者権限を持つユーザーとしてクライアントにログオンしていることを確認します。
2. Adobe Acrobat 5.0.5 製品 CD をクライアント コンピュータの CD ドライブにセットします。

   デスクトップに [**Acrobat 5.0**] フォルダが表示されます。
3. [**Acrobat 5.0 のインストール**] をダブルクリックします。

   インストーラが起動します。
4. Adobe Acrobat をハード ディスク ドライブにインストールするかを尋ねるプロンプトが表示されます。[**フォルダの選択**] ボタンをクリックし、インストール場所を [**Applications**] に変更します。

   これにより、Adobe Acrobat が [Applications] フォルダ内の [**Adobe Acrobat 5.0**] フォルダにインストールされます。



   注意: Adobe Acrobat 5.0.5 のインストール場所を選択する画面が表示されず、デフォルトでハード ディスク ドライブにインストールされる場合、[**Adobe Acrobat 5.0**] フォルダを [**Applications**] フォルダに移動する必要があります。
5. コンピュータ内で検出された Adobe Acrobat の旧バージョンを削除する画面が表示されたら、[**はい**] をクリックします。

   この処理では、Adobe Acrobat 4.0.x 用の Prinergy プラグインは削除されません。
6. インストール後にクライアント　コンピュータを再起動するプロンプトが表示されたら、それに従います。

Adobe Acrobat 5.0.5 をインストールするすべての Workshop クライアントに対してこの手順を繰り返します。

Prinergy Workshop のアップデート

Adobe Acrobat 5.0.5 を Workshop クライアントにインストールすると、あとで Workshop を 2.0.7.18 以降にアップデートすることができます。Workshop をアップデートして起動すると、ミニ インストーラが自動的に起動し、Windows クライアントの場合は **Plug_ins\Prinergy** フォルダ、Mac クライアントの場合は [**Prinergy Plug-Ins**] フォルダが新しく作成され、そこに Adobe Acrobat 5.0.5 バージョンの Prinergy プラグインがコピーされます。

Workshop 2.0.7.17 を 2.0.7.18 以降にアップデートするには、CAU (Client Auto Update) ユーティリティを使用します。Workshop クライアントは、CAU ユーティリティによって、プライマリ サーバーにアップされる Workshop クライアント ソフトウェアの新しいバージョンを検知し、そのバージョンにアップデートすることができます。

また、CAU ユーティリティによって Prinergy プラグイン ファイルが自動的にアップデートされます。旧バージョンのファイルには「**.bak**」という拡張子がつけられ、バックアップ ファイルとして保存されます。

重要: Prinergy システムが Adobe Acrobat 5.0.5 をインストールする前から 2.0.7.18 以降になっている場合は、Workshop をアップデートする必要はありません。ただし、手動でミニ インストーラを起動して新しい [Prinergy Plug-ins] フォルダを作成する必要があります。16 ページの「ミニ インストーラの手動での起動」を参照してください。

Workshop をアップデートするには

1. Prinergy Workshop を起動します。

   [Workshop のログイン] ダイアログ ボックスが表示されます。この時点では、ユーザー名やパスワードを指定する必要はありません。

2. [**プライマリ ホスト**]メニューで、アップデートしたプライマリ サーバーを選択します。

   クライアントで実行されている Workshop のバージョンが、プライマリ サーバーで実行されている Prinergy のバージョンと自動的に比較されます。これらのバージョンが異なる場合、[**アップデート**] ボタンが有効になります。

3. [**アップデート**] ボタンをクリックし、[**続行**] をクリックして処理を続けます。

   Workshop が自動的にシャットダウンし、アップデートの進捗状況を示す [Prinergy クライアント自動アップデート] ウィンドウが表示されます。

   アップデートが完了すると、Workshop が自動的に再起動し、Workshop のログイン ダイアログ ボックスが表示されます。

この時点では、クライアントの Workshop のバージョンとプライマリ サーバーのバージョンが同じであるため、[**Update**] ボタンの名前が [**更新不要**] に変わり無効になります。

4. Workshop に通常のユーザー名とパスワードでログオンします。

   Workshop をアップデート後に起動すると、ミニ インストーラによって Adobe Acrobat 5.0.5 用の新しい [**Prinergy Plug-ins**] フォルダが作成されます。

   - Windows クライアントの場合、[Plug_ins] フォルダが **C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Acrobat** に作成されます。
   - Mac クライアントの場合、[Prinergy Plug_ins] フォルダが **Applications\Adobe Acrobat 5.0\Plug-Ins** に作成されます。

   新しいフォルダには、最初は Adobe Acrobat 4.0.x 用の Prinergy プラグインが格納されています。これらのプラグインは、Adobe Acrobat 5.0.5 バージョン用に置き換える必要があります。

ミニ インストーラの手動での起動

Workshop クライアントを既に 2.0.7.18 以降にアップデートし、Workshop にログオンして自動的にミニ インストーラが起動した場合は、*17* ページの「*Prinergy* プラグインのアップデート」まで進んでください。

Prinergy システムが Adobe Acrobat 5.0.5 をインストールする前から 2.0.7.18 になっている場合は、Workshop をアップデートする必要はありません。ただし、手動でミニ インストーラを起動して新しい [**Prinergy Plug-ins**] フォルダを作成する必要があります。

この手順は、Windows クライアントと Mac クライアントでは異なります。

Windows クライアントでミニ インストーラを手動で起動するには

1. Windows エクスプローラで、**C:\Program Files\Workshop\Distribute\BrandedInstall** にある **setup.exe** をダブルクリックします。

   ミニ インストーラが起動し、新しく [**Prinergy Plug-ins**] フォルダが作成され、Adobe Acrobat 4.0.x バージョン用のプラグインがこのフォルダに保存されます。

2. **C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Acrobat\Plug_ins** に [**Prinergy**] フォルダが作成されたことを確認します。

Mac クライアントでミニ インストーラを手動で起動するには

1. **Applications\Prinergy Workshop\Distribute\BrandedInstall\CreoScitex**を参照し、[**CreoScitexInstall**] をダブルクリックします。

   ミニ インストーラが起動し、新しく [**Prinergy Plug-ins**] フォルダが作成され、Adobe Acrobat 4.0.x バージョン用のプラグインがこのフォルダに保存されます。

2. ハード ディスク ドライブで、Applications\Adobe Acrobat 5.0\Plug-Ins に [**Prinergy Plug-Ins**] フォルダが作成されたことを確認します。

Prinergy プラグインのアップデート

[**Prinergy Plug-ins**] フォルダには、最初は Adobe Acrobat 4.0.x 用の Prinergy プラグインが格納されています。これらのプラグインは、手動で Adobe Acrobat 5.0.5 バージョン用に置き換える必要があります。この手順は、Windows クライアントと Mac クライアントでは異なります。

Windows クライアントで Prinergy プラグインをアップデートするには

1. Adobe Acrobat 5.0.5 がインストールされていて、起動されていないことを確認します。

2. Windows エクスプローラ で、2.0.7 アップデートによってプライマリ サーバーにインストールされた [**ClientAutoUpdate**] 共有フォルダへ移動し、続いて次のファイルが格納されている [**UpdatedFiles\Acrobat5_Plugins_x86**] フォルダへ移動します。

   - **Geometry.api**
   - **Separations.api**
   - **SepRepair.api**
   - **TrapEdit.api**
   - **TrapEdit.DEU**
   - **ViewAccelerator.api**

3. すべてのファイルを選択し、C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Acrobat\Plug_ins の [**Prinergy**] フォルダにコピーします。

4. 既存のファイルを上書きするかどうかを尋ねるプロンプトが表示されたら、[**すべてはい**] をクリックします。

Mac クライアントで Prinergy プラグインをアップデートするには

1. Adobe Acrobat 5.0.5 がインストールされていて、起動されていないことを確認します。
2. **ネットワーク ブラウザ**で、2.0.7 アップデートによってプライマリ サーバーにインストールされた [**ClientAutoUpdate**] 共有フォルダへ移動し、続いて次のファイルが格納されている [**UpdatedFiles\Acrobat5_Plugins_Mac**] フォルダへ移動します。
   - **ジオメトリ**
   - **色版**
   - **SepRepair**
   - **TrapEdit**
   - **TrapEdit DEU**
   - **ViewAccelerator**
3. **TrapEdit DEU** 以外のすべてのファイルを選択し、[**Applications**] フォルダの **Adobe Acrobat 5.0\Acrobat\Plug-Ins** にある [**Prinergy Plug-Ins**] フォルダにコピーします。
4. ファイルの旧バージョンを置き換えるかどうか尋ねるプロンプトが表示されたら、[**OK**] をクリックします。
5. **TrapEdit DEU** というファイルを選択し、[**Applications**] フォルダの **Adobe Acrobat 5.0\Acrobat\Plug-Ins\Prinergy Plug-Ins** にある [**Locale**] フォルダにコピーします。
6. ファイルの旧バージョンを置き換えるかどうか尋ねるプロンプトが表示されたら、[**OK**] をクリックします。

Prinergy プラグインのアップデートの確認

Adobe Acrobat 5.0.5 バージョン用の Prinergy プラグインを新しい **Prinergy Plug-ins** ディレクトリにコピーしたら、このインストールが正常に行われたことを確認する必要があります。この手順は、Windows クライアントと Mac クライアントでは異なります。

Windows クライアントでプラグインが正常にアップデートされたことを確認するには

1. Adobe Acrobat 5.0.5 を起動します。
2. [**ヘルプ**] メニューから、[**Adobe Acrobat プラグインについて**] を選択し、アップデートされているプラグインの 1 つを選択します (たとえば、**Prinergy Geometry Editor**)。

   ウィンドウが表示されます。ウィンドウの最下部に、プラグインのバージョンが「**Prinergy Version 18.0.0.0BLDxxx**」のように表示されます (**xxx** には 3 桁の数値が入ります)。バージョンが「**18.0.0.0**」ではなく、「**2.0.7**」となっている場合は、アップデートに失敗したことを示します。

Mac クライアントでプラグインが正常にアップデートされたことを確認するには

1. Adobe Acrobat 5.0.5 を起動します。
2. **Apple** メニューから、[**Adobe Acrobat プラグインについて**] を選択し、アップデートされているプラグインの 1 つを選択します (たとえば、**Prinergy Geometry Editor**)。

   ウィンドウが表示されます。ウィンドウの最下部に、プラグインのバージョンが「**Prinergy Version 18.0.0.0**」のように表示されます。バージョンが「**18.0.0.0**」ではなく、「**2.0.7**」となっている場合は、アップデートに失敗したことを示します。

TrapEditor ライセンス キーの復元

Adobe Acrobat 5.0.5 にアップグレードした後で、TrapEditor プラグインのライセンスが見つからない場合、Prinergy クライアント アップデート用ミニ インストーラによってライセンス ファイルが移行されなかった可能性があります。この場合、ライセンス キーを手動で再入力するか (ライセンス キーをどこかに保存または記録している場合)、以前作成した Adobe Acrobat 4.0 バックアップ フォルダから **LICENSE.DAT** ファイルをコピーします。



重要: Acrobat 5 にライセンス キーを入力する前に Acrobat 4 を再び開くとライセンス キーが使用できなくなるので注意してください。ライセンス キーを入力する前に Acrobat 4 を再び開くと、ライセンス キーの有効期限切れまたはライセンス キーがシステムから削除されたことを示すメッセージが表示されます。新しいライセンス キーを取得するには、Creo Response Center にお問い合わせください。

重要: \Acrobat 4.0\Acrobat\ plug_ins\Prinergy\Config から Acrobat 5.0 の [Config] フォルダに **LICENSE.DAT** ファイルをコピーすると、この問題は発生しません。

ライセンス キーを手動で入力するには

1. Adobe Acrobat を起動します。
2. **Apple** メニュー (または Window クライアントの場合は [**ヘルプ**] メニュー) から、[**Adobe Acrobat プラグインについて**] > [**Prinergy TrapEditor**] の順に選択します。[Prinergy ライセンス] ダイアログ ボックスが表示されます。
3. [**ライセンス ID**] フィールドおよび [**ライセンス キー**] フィールドに入力します。
4. [**OK**] をクリックします。

LICENSE.DAT ファイルをコピーするには

1. 12 ページの「現在インストールされている Adobe Acrobat のバックアップ」で作成した [**Acrobat Save**] フォルダ、[**Config**] サブフォルダを参照します。
   - **\Acrobat 4.0\Acrobat\Plug_ins\Prinergy\Config** (Windows)
   - **\Adobe Acrobat 4.0\Plug-Ins\Prinergy Plug-Ins\Config** (Mac)
2. **LICENSE.DAT.** ファイルをコピーします。
3. このファイルを Adobe Acrobat 5.0.5 の [**Config**] フォルダに貼り付けます。
   - **C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Acrobat\Plug_ins\Prinergy\Config** (Windows)
   - **\Applications\Adobe Acrobat 5.0\Plug-Ins\Prinergy Plug-Ins\Config** (Mac)

Adobe Acrobat 5.0.5 のメモリの増設

Mac OS 9.x クライアントで Adobe Acrobat 5.0.5 と共に PitStop、SEPARATION Viewer、または TrapEditor などのプラグインを実行しており、そのプラグインを初期化しようとすると Adobe Acrobat が終了する場合、Adobe Acrobat に割り当てられているメモリを増設しなければならない可能性があります。デフォルトで割り当てられているメモリのサイズは 16 MB ですが、プラグインの中にはこのサイズでは不十分であるものもあります。

Adobe Acrobat 5.0.5 に割り当てられてるメモリを増設するには

1. [**Acrobat 5.0.5**] アイコンをクリックします。
2. [**ファイル**] メニューから、[**情報を見る...**] > [**メモリ**] の順に選択します。

   [情報] ダイアログ ボックスが表示されます。
3. [**メモリの必要条件**] で、割り当て済みメモリのサイズを [**64 MB**] に増設します。
4. ダイアログ ボックスを閉じます。

Adobe Acrobat 4.0.x ファイルの削除

Adobe Acrobat 5.0.5 と Prinergy を 1 ヶ月以上使用すると、Adobe Acrobat 4.0.x のファイルとフォルダを問題なく削除することができます。この手順は、Windows クライアントと Mac クライアントでは異なります。

Windows クライアントで Adobe Acrobat 4.0.x を削除するには

- [**Acrobat Save**] フォルダを削除します。

Mac クライアントで Adobe Acrobat 4.0.x を削除するには

- [**Acrobat Save**] フォルダをゴミ箱までドラッグし、次にゴミ箱を空にします。

A

インストール時のチェックリスト

Prinergy 2.0.7.17 24
Prinergy 2.0.7.18 25

Prinergy 2.0.7.17

現在お使いの Prinergy システムのバージョンが 2.0.7.17 である場合は、次のチェックリストを使用してください。

手順	完了済み
1. インストールに必要な条件を満たしており、必要なリソースが揃っていることを確認します。	
2. 現在の Prinergy バージョンを確認します。	
3. 現在の PPU バージョンを確認します。	
4. PPU バージョン 2.0.7.18 にアップデートします。 a. PPU とマイナー アップデートをプライマリ サーバーにコピーします。 b. プライマリ サーバー上の [**ACROBAT_UPDATE**] フォルダを共有します。 c. PPU をプライマリ サーバーにインストールします。 d. 各セカンダリ サーバーとレンダー ステーションに PPU をインストールします。	
5. Prinergy システムをメンテナンス モードにします。	
6. プライマリ サーバーを 2.0.7.18 以降にアップデートします。	
7. セカンダリ サーバーとレンダー ステーションを 2.0.7.18 以降にアップデートします。	
8. Prinergy システムのメンテナンス モードを解除します。	
9. Adobe Acrobat のアップグレード方法について計画を立てます。	
10. 現在インストールされている Adobe Acrobat をバックアップします。	
11. Adobe Acrobat 5.0.5 をインストールします。	
12. Prinergy Workshop を 2.0.7.18 以降にアップデートします。	
13. Prinergy プラグインをアップデートします。	
14. プラグインが正常にアップデートされたことを確認します。	
15. 必要に応じて、TrapEditor プラグインのライセンスを復元します。	
16. プラグインの実行に必要な場合は、Adobe Acrobat に割り当てられているメモリの容量を増やします。	

Prinergy 2.0.7.18

現在お使いの Prinergy システムがバージョン 2.0.7.18 である場合は、次のチェックリストを使用してください。

手順	完了済み
1. インストールに必要な条件を満たしており、必要なリソースが揃っていることを確認します。	
2. Adobe Acrobat のアップグレード方法について計画を立てます。	
3. 現在インストールされている Adobe Acrobat をバックアップします。	
4. Adobe Acrobat 5.0.5 をインストールします。	
5. ミニ インストーラを起動し、[**Prinergy Plug-ins**] フォルダを作成します。	
6. Prinergy プラグインをアップデートします。	
7. プラグインが正常にアップデートされたことを確認します。	
8. 必要に応じて、TrapEditor プラグインのライセンスを復元します。	
9. プラグインの実行に必要な場合は、Adobe Acrobat に割り当てられているメモリの容量を増やします。	

B

Adobe Acrobat 4.0.5 の再インストール

概要 28
Adobe Acrobat 5.0.5 の削除 28
Adobe Acrobat 4.0.5 のインストール 29
Adobe Acrobat 4.0.5 用 Prinergy プラグインのインストール 30
プラグイン インストールの確認 32

概要

クライアント マシンに Adobe Acrobat 5.0.5 をインストールした後で、アプリケーションを Adobe Acrobat 4.0.5 に戻すことができます。この処理の手順は次のとおりです。

1. Adobe Acrobat 5.0.5 を削除します (28 ページを参照)。
2. Adobe Acrobat 4.0.5 をインストールします (29 ページを参照)。
3. Adobe Acrobat 4.0.5 バージョン用の Prinergy プラグインをインストールします (30 ページを参照)。
4. インストールを確認します (32 ページを参照)。

Adobe Acrobat 5.0.5 の削除

Adobe Acrobat 4.0.5 を再インストールする前に、Adobe Acrobat 5.0.5 を削除する必要があります。この手順は、Windows クライアントと Mac クライアントでは異なります。

Windows クライアントで Adobe Acrobat 5.0.5 をアンインストールするには

1. Windows の [**スタート**] メニューから、[**設定**] > [**コントロール パネル**] > [**アプリケーションの追加と削除**] を選択します。

   [アプリケーションの追加と削除] ダイアログ ボックスが表示されます。
2. [**Adobe Acrobat 5.0**] を選択し、[**削除**] ボタンをクリックします。
3. 共有ファイルの削除に関するメッセージが表示されたら、[**すべてはい**] をクリックします。
4. コンピュータを再起動します。

Mac クライアントで Adobe Acrobat 5.0.5 をアンインストールするには

1. [**Applications\Adobe Acrobat 5.0**] フォルダを [ゴミ箱] にドラッグします。
2. ゴミ箱を空にします。

Adobe Acrobat 4.0.5 のインストール

Adobe Acrobat 5.0.5 を削除したら、Adobe Acrobat 4.0.5 を再インストールできます。この手順は、Windows クライアントと Mac クライアントでは異なります。

Windows クライアントに Adobe Acrobat 4.0.5 をインストールするには

1. Adobe Acrobat 4.0.5 のインストールに必要なシリアル番号を用意します。

   各クライアント マシンには、固有のシリアル番号が必要です。

2. Prinergy Intel Client CD をクライアントの CD ドライブに挿入します (この CD は Prinergy インストール CD セットの一部です)。

3. Windows エクスプローラで CD ドライブに移動し、**AcrobatIntel\Acrobat4\setup.exe** をダブルクリックします。

   Adobe Acrobat 4.0.5 インストーラが起動します。

4. インストーラの指示に従って作業を進めます。デフォルトの選択をそのまま受け入れ、[ユーザー情報] ウィンドウにシリアル番号を入力します。

   ファイルがコピーされたら、[アドビ製品の登録] ダイアログ ボックスが表示されます。

5. [**キャンセル**] をクリックします。

6. インストーラの終了についてのメッセージが表示されたら、[**はい**] をクリックします。

Mac クライアントに Adobe Acrobat 4.0.5 をインストールするには

1. Adobe Acrobat 4.0.5 のインストールに必要なシリアル番号を用意します。

   各クライアント マシンには、固有のシリアル番号が必要です。

2. Prinergy Mac Client CD をクライアントの CD ドライブに挿入します (この CD は Prinergy インストール CD セットの一部です)。

   デスクトップに [**MacInstallers**] が表示されます。

3. [**MacInstallers**] アイコンをダブルクリックします。

4. [**AcrobatMac**] フォルダで、[**Acrobat 4.0.5**] をダブルクリックします。

   [Aladdin Systems StuffIt™] ウィンドウが表示されます。

5. [**続行**] をクリックします。

   [保存] ダイアログ ボックスが表示されます。

6. [**Desktop**] をクリックしてファイルをデスクトップに解凍します。

7. [**Save(保存)**] をクリックします。

   An デスクトップに [**Adobe Acrobat 4.0.5**] フォルダと解凍されたファイル数を示すプログレスバーが表示されます。この処理には数分かかる場合もあります。

   すべてのファイルが解凍されたら、展開作業が正常に終了したことを伝えるメッセージが表示されます。

8. [**終了**] をクリックします。
9. デスクトップで、[**Adobe Acrobat 4.0.5**] アイコンをダブルクリックします。
10. [**Acrobat 4.0**] フォルダで、[**Acrobat Installer**] をダブルクリックします。

    Adobe Acrobat 4.0.5 インストーラが起動します。

11. インストーラの指示に従って作業を進めます。デフォルトの選択をそのまま受け入れ、[ユーザー情報] ウィンドウにシリアル番号を入力します。

    ファイルがコピーされたら、[アドビ製品の登録] ダイアログ ボックスが表示されます。

12. [**キャンセル**] をクリックします。
13. インストーラの終了についてのメッセージが表示されたら、[**はい**] をクリックします。
14. インストーラの終了についてのメッセージが表示されたら、[**再起動**] をクリックします。
15. [**Adobe Acrobat 4.0.5**] アイコンをゴミ箱に移動し、次にゴミ箱を空にします。

Adobe Acrobat 4.0.5 用 Prinergy プラグインのインストール

Adobe Acrobat 4.0.5 バージョン用の Prinergy プラグインを再インストールするには、Prinergy Workshop からミニインストーラを実行します。この手順は、Windows クライアントと Mac クライアントでは異なります。

Windows クライアントにプラグインをインストールするには

1. Windows エクスプローラで、**C:\Program Files\Workshop\Distribute\BrandedInstall\setup.exe** をダブルクリックします。

   ミニインストーラが起動し、新しく [**Prinergy Plug-ins**] フォルダが作成され、Adobe Acrobat 4.0.5 バージョン用のプラグインがこのフォルダに保存されます。

2. **C:\Program Files\Adobe\Acrobat 4.0\Acrobat\Plug_ins** に［**Prinergy**］フォルダが作成されたことを確認します。

   たとえば他社のプラグインインなど、その他にも再インストールするプラグインがあり、それらのプラグインが［**Acrobat Save**］フォルダに保存してある場合は、これらのプラグインも復元できます。

3. Windows エクスプローラで、**Acrobat Save\Acrobat 4.0\Acrobat\Plug_ins** に移動します。

4. 目的のプラグイン ファイルを **C:\Program Files\Adobe\Acrobat 4.0\Acrobat\Plug_ins** フォルダにコピーします。

Mac クライアントにプラグインをインストールするには

1. **Applications\Prinergy Workshop\Distribute\BrandedInstall\CreoScitex** を参照し、［**CreoScitexInstall**］をダブルクリックします。

   ミニインストーラが起動し、新しく［**Prinergy Plug-ins**］フォルダが作成され、Adobe Acrobat 4.0.5 バージョン用のプラグインがこのフォルダに保存されます。

2. ハードドライブに、**Applications\Adobe Acrobat 4.0\Plug-Ins\Prinergy Plug-Ins** フォルダおよび **TrapEdit DEU** ファイルが保存されている **Applications\Adobe Acrobat 4.0\Plug-Ins\Prinergy Plug-Ins\Locale** フォルダが作成されたことを確認します。

   たとえば他社のプラグインインなど、その他にも再インストールするプラグインがあり、それらのプラグインが［**Acrobat Save**］フォルダに保存してある場合は、これらのプラグインも復元できます。

3. ハード ドライブで、**Acrobat Save\Adobe Acrobat 4.0\Plug-Ins** に移動します。

4. 目的のプラグイン ファイルを **Applications\Adobe Acrobat 4.0\Plug-Ins** フォルダにコピーします。

プラグイン インストールの確認

Adobe Acrobat 4.0.5 バージョン用の Prinergy プラグインがインストールされたら、このインストールが正常に行われたことを確認する必要があります。この手順は、Windows クライアントと Mac クライアントでは異なります。

Windows クライアントにプラグインが再インストールされたことを確認するには

1. Adobe Acrobat 4.0.5 を起動します。
2. [**ヘルプ**] メニューから、[**Adobe Acrobat プラグインについて**] を選択し、インストールされているプラグインの 1 つを選択します (たとえば、**Prinergy Geometry Editor**)。

   ウィンドウが表示されます。このウィンドウに表示されるプラグインのバージョンは **2.0.7.0** になっているはずです。

Mac クライアントにプラグインが再インストールされたことを確認するには

1. Adobe Acrobat 4.0.5 を起動します。
2. **アップル** メニューから、[**Adobe Acrobat プラグインについて**] を選択し、インストールされているプラグインの 1 つを選択します (たとえば、**Prinergy Geometry Editor**)。

   ウィンドウが表示されます。このウィンドウに表示されるプラグインのバージョンは **2.0.7.0** になっているはずです。

用語集

Adobe Acrobat	Adobe の PDF (Portable Document Format) で文書を作成、編集するためのデスクトップ アプリケーション。
Adobe Extreme	商用印刷向けの高性能なシステム アーキテクチャ。Prinergy ではこの技術が中核として採用されています。これには、PDF と Portable Job Ticket Format (PJTF) に対するサポートが含まれ、通信構造が下層にあります。 Adobe Extreme コンポーネントには、JTP (Job Ticket Processors) と Extreme Coordinator が含まれています。
Aladdin Systems StuffIt	ファイルの圧縮・解凍アプリケーション。
CAU (Client Auto Update) ユーティリティ	Prinergy のプライマリ サーバーにアップされる Workshop クライアント ソフトウェアの新しいバージョンを検知し、そのバージョンにアップデートするための、Prinergy Workshop のクライアント コンピュータ ユーティリティ。
eCentral	Creo のオンライン サービス。ユーザ登録すると、ソフトウェアをダウンロードしたり、サポートを受けたり、Creo の製品情報を入手したりすることができます。
JTP (Job Ticket Processor)	Adobe Extreme のジョブ チケットの処理に必要な手順を実行するソフトウェア プログラム。JTP はPrinergy Administrator を使用して設定できます。
PPU (Prinergy Patch Utility)	Prinergy ソフトウェア アップデートをインストールする時に使用するコマンド ライン ユーティリティ。インストール済みのアップデートに関する情報を取得、削除することもできます。
Prinergy Administrator	Prinergy システム管理者のユーザー インターフェイスとなるソフトウェア。Prinergy Administrator では、JTP の設定、サーバーの追加と削除、Prinergy サーバーの起動と停止、システムの監視が行えます。このソフトウェアはプライマリ サーバーとセカンダリ サーバーのみで実行されます。
Prinergy Workshop	Prinergy システムにメイン ユーザー インターフェイスを提供するクライアント アプリケーション。Prinergy Workshop では、各ジョブのワークフローの管理、ジョブ ファインダ、ジョブ マネージャー、キュー マネージャー、プロセス プラン エディタ、グローバル フォント コンバータ、ジョブ単位のフォント コンバータ、Adobe Acrobat、Global Color Space Editor、Per-Job Color Space Editor などのコンポーネントにアクセスできます。

Seps2Comp

Creo のソフトウェア アプリケーションでは、複数の PDF ファイルを、通常の PDF ファイルと同様に処理、保存できる 1 つの複合文書に変換することができます。

Seps2Comp は Adobe Acrobat のプラグインです。

ジョブ チケット

Adobe Extreme においては、Prinergy で実行するべき単一または複数の処理手順に関連する情報の集合体。これには、作動する JTP とその順序を指定するマップまたはルートが含まれます。また、処理するファイル、処理オプション、宛先、および面付けプランに関する情報を含むこともできます。

マイナー アップデート

A.B.X.Y のような 4 桁のバージョン番号で識別される、Prinergy ソフトウェアのアップデート。A はメジャー ソフトウェア リリース、B はマイナー リリース、X はメジャー アップデート、Y はマイナー アップデートの番号です。Y の数値は新しいマイナー アップデートがリリースされるたびに増加します。たとえば、2.0.7.17 と 2.0.7.18 は双方とも Prinergy 2.0.7 のマイナー アップデートです。

ミニ インストーラ

Prinergy Workshop をアップデート後に初めて実行すると自動的に起動されるユーティリティ。ミニインストーラによって、Prinergy のプラグインをコピーするための新しい [Prinergy Plug-in] フォルダが作成されます。

メンテナンス モード

Prinergy ソフトウェアを無効なバックアップを作成せずにアップデートできるシステム モード。メンテナンス モードでは、ジョブの実行を継続しながら Prinergy バックアップを一時的に無効にすることができます。メンテナンス モードをオフにすると、定期的なバックアップ処理がスケジュールどおりに実行されます。

索引

A

ACROBAT_UPDATE フォルダ
  共有, 5
  コンテンツのコピー , 5
  作成, 5
Adobe Acrobat
  PitStop 制限, 21
  メモリの増設, 21
Adobe Acrobat 4.0.x
  再インストール
    概要 , 28
    手順 , 29
    プラグイン、インストール , 30
    プラグイン、確認 , 32
  削除, 21
  バックアップ, 12
Adobe Acrobat 5.0.5
  インストール
    概要 , 12
    計画 , 12
    システム要件 , 13
    手順 , 13
    プラグイン、インストール , 17
    プラグイン、確認 , 19
  削除, 28
  製品 CD、コンテンツ, 5

C

CAU ユーティリティ , 15
Client Auto Update ユーティリティ。CAU ユーティリティも参照

P

PitStop
  Adobe Acrobat 制限, 21
PPU
  アップデート
    概要 , 5
    セカンダリでの、アップデート , 6
    セカンダリでの、確認 , 7
    プライマリでの、アップデート , 6
    プライマリでの、確認 , 6
  現在のバージョン、確認, 3
Prinergy
  アップデート
    Workshop, 15
    概要 , 3
    セカンダリ、アップデート , 10
    セカンダリ、確認 , 11
    プライマリ、アップデート , 8
    プライマリ、確認 , 9
  現在のバージョン、確認, 3
Prinergy Patch Utility。PPU も参照
Prinergy Workshop。Workshop も参照
Prinergy プラグイン フォルダ
  格納, 17
  作成, 16

S

Seps2Comp
  Adobe Acrobat の互換性, 2

T

TrapEditor ライセンス、復元, 20

W

Workshop、アップデート, 15

い

インストール時のチェックリスト, 24

き

記号, ix
  重要, ix
  注意, ix
  ヒント, ix

し

システム要件, 2
  インストール時のチェックリスト, 3
  オペレーティングシステム, 2
  製品 CD, 3
  ディスクの空き容量, 2
  プラグインの互換性, 2
重要記号, ix

せ

セカンダリ サーバー
  Prinergy アップデート、確認, 11
  Prinergy バージョン、アップデート, 10

ち

チェックリスト、インストール, 24
注意記号, ix

ひ

ヒント記号, ix

ふ

プライマリ サーバー
  Prinergy アップデート、確認, 9
  Prinergy バージョン、アップデート, 8
プラグイン
  Adobe Acrobat 5.0.5 バージョン、インストール, 17
  Adobe Acrobat 5.0.5 バージョン、確認, 19
  Adobe Acrobat との互換性, 2
  Adobe Acrobat 4.0.x バージョン、確認, 32
  Adobe Acrobat 4.0.x バージョン、再インストール, 30

ま

マニュアルで使用されている フォント, viii
マニュアルでの表記規則, viii

み

ミニ インストーラ
  自動的な起動, 15
  手動での起動, 16

め

メモリ
  増設
    PitStop, 21

メンテナンス モード
解除, 11
概要, 7
切り替え, 7

www.creo.com | creo™