快速使用指南

简体中文

Prinergy Connect 3.0

731-00058C-ZH 修订版 B

www.creo.com

Prinergy Connect 3.0

快速使用指南

版权

版权所有 © 2005 克里奥公司保留所有权利。

未经克里奥明确书面许可，严禁全部或部分复制、发布、出版、修改或添加本文档的内容。如果允许您复制、发布、出版、修改或合并本文档的内容，则不得更改或删除作者权限、商标图示或版权声明。

未经克里奥公司明确书面许可，严禁以任何形式，或通过任何方法，包括电子、机械、影印、录制等形式，复制本文档的内容、存储在检索系统中、出版发行、用于商业宣传或进行传播。

本文档还以 Adobe Systems Incorporated 的 PDF（便携式文档格式）格式发布。您可以从 PDF 文件重新生成文档后在内部使用。必须复制 PDF 文件的全部内容。

商标

本文档中提及的 Creo 商标、Creo 徽标以及 Creo 产品与服务的名称均为 Creo Inc. 的商标。

Adobe、Acrobat、Adobe Illustrator、Distiller、Photoshop、PostScript 和 PageMaker 是 Adobe Systems Incorporated 的商标。

Apple、iMac、Power Macintosh、AppleShare、AppleTalk、TrueType、ImageWriter 和 LaserWriter 是 Apple Computer, Inc. 的注册商标。Macintosh 是 Apple Computer, Inc. 在美国和其它国家注册的商标。

PANTONE、Hexachrome、PANTONE Hexachrome 和 PANTONE MATCHING SYSTEM 归 Pantone, Inc. 所有。

PEARL、PEARLsetter、PEARLhdp、PEARLdry 和 PEARLgold 是 Presstek, Inc. 的注册商标。

XEROX®、The Document Company® 和 digital X® 是 XEROX CORPORATION 的商标。

其它品牌或产品名称是其各自所有者的商标或注册商标。

FCC 符合性

本文档中提及的任何克里奥设备符合 FCC 规则第 15 部分关于 A 类计算设备的要求。在住宅区操作克里奥设备可能会对广播和电视接收造成无法接受的干扰，需要操作员采取必要的步骤来排除干扰。

责任限制

产品、软件或服务以“原样”、“可用”的方式提供。除非合同中有明确说明，否则克里奥公司否认任何形式的保证，无论是明示的还是暗示的保证，包括但不限于适销性、非侵权和适用于特定用途的任何暗示性保证。

您了解并同意，对于因以下情况所产生的任何直接、间接、偶发、特殊、衍生或惩罚性损害，包括但不限于利润损失、信誉、使用、数据或其他无形的损失（即使克里奥已被告知存在此类损失的可能），克里奥公司概不负责：(i) 使用或无法使用产品或软件；(ii) 由购买的任何产品、货物、数据、软件、信息或服务所带来替代货物和服务采购成本；(iii) 擅自拆卸或改动产品、软件或数据；(iv) 任何第三方的声明或行为；(v) 与产品、软件或服务相关的任何其他事务。

此处的文本和图片仅供参考。规格可能会有变动。克里奥公司可以随时更改本文档，而无需另行通知。克里奥公司及其子公司对于本文档的技术或编辑错误或疏漏概不负责，也不负责偶发、衍生、间接或特殊的损害，包括但不限于因使用本文档所产生的效用损失、数据丢失或变动、延误、利润或存款损失。

专利

本产品涉及以下一项或多项美国专利:

RE37,376	5,412,737	5,699,174	6,014,471	6,189,452	6,396,422	6,579,660
D478,608	5,420,702	5,699,740	6,016,752	6,191,882	6,407,849	6,587,211
4,558,302	5,420,722	5,708,736	6,043,865	6,204,874	6,409,331	6,589,710
4,743,091	5,459,505	5,713,287	6,060,208	6,205,364	6,414,755	6,590,635
4,992,864	5,473,733	5,742,743	6,063,528	6,208,369	6,422,801	6,593,064
5,049,901	5,481,379	5,764,374	6,063,546	6,214,276	6,425,565	6,601,888
5,113,249	5,488,906	5,771,794	6,072,518	6,217,965	6,430,136	6,605,407
5,132,723	5,508,828	5,785,309	6,090,529	6,252,241	6,435,091	6,609,459
5,155,782	5,509,561	5,802,034	6,093,447	6,252,522	6,441,914	6,611,363
5,157,516	5,517,359	5,813,346	6,096,461	6,255,033	6,443,571	6,618,187
5,177,724	5,519,852	5,818,498	6,098,544	6,260,482	6,450,092	6,628,435
5,208,818	5,576,754	5,854,883	6,107,011	6,266,080	6,456,396	6,632,584
5,208,888	5,579,115	5,861,904	6,112,663	6,266,134	6,471,335	6,637,329
5,247,174	5,583,551	5,861,992	6,115,056	6,267,054	6,476,342	6,637,860
5,249,067	5,592,309	5,875,288	6,116,160	6,268,948	6,476,931	6,640,713
5,283,140	5,594,556	5,894,342	6,121,996	6,270,204	6,477,955	6,641,772
5,291,273	5,600,448	5,900,981	6,130,702	6,283,589	6,493,064	6,641,978
5,305,091	5,608,822	5,934,196	6,134,393	6,295,076	6,494,965	6,646,669
5,323,248	5,615,282	5,946,426	6,136,509	6,299,572	6,503,691	6,648,468
5,325,217	5,625,397	5,947,028	6,137,580	6,318,266	6,509,903	6,652,088
5,339,176	5,625,766	5,958,647	6,147,789	6,328,408	6,511,163	6,654,147
5,343,059	5,636,330	5,966,504	6,158,345	6,336,708	6,520,084	6,660,997
5,355,446	5,649,220	5,969,872	6,159,659	6,340,817	6,530,317	6,661,561
5,359,451	5,650,076	5,973,801	6,164,637	6,352,816	6,541,181	6,665,048
5,359,458	5,652,804	5,986,819	6,165,658	6,353,216	6,544,336	6,665,121
5,367,360	5,680,129	5,995,475	6,180,325	6,366,339	6,545,772	6,670,986
5,384,648	5,691,823	5,996,499	6,181,362	6,371,026	6,550,388	6,684,783
5,384,899	5,691,828	5,998,067	6,181,439	6,377,739	6,564,018	6,704,123
5,412,491	5,696,393	6,003,442	6,186,068	6,387,597	6,567,713	

Creo Inc.
3700 Gilmore Way
Burnaby, B.C., Canada
V5G 4M1
电话: +1.604.451.2700
传真: +1.604.437.9891
http://www.creo.com
内部编号: 731-00058C-ZH 修订版 B
修订时间: 2005 年 8 月

目录

1 概述 1

本指南的用户 2
如何了解更多信息 2
什么是 Prinergy Connect? 3
Prinergy Connect 的主要特点 3
Prinergy 产品系列 4
Adobe Acrobat 插件和其它工具 5
部件：客户端和服务器 6

2 开始使用 9

启动 Workshop 10
作业浏览器 11
作业管理器 12
使用处理模板 13
处理模板窗格 13
开始处理 14
自定义 Workshop 15

3 工作流程概述 17

典型的工作流程 18
典型的导入 / 导出工作流程 21
可选的专色步骤 22
分版本工作流程 22

4 设置作业 23

设置作业 24
创建作业 24
创建新作业 24
通过导入创建作业 25
设置预交作业 26
设置热文件夹 26
设置作业属性和作业状态 27
编辑颜色 28
处理字体 29
添加图像查找路径 29

5 添加和处理文件 31

添加客户输入文件 32
精炼 33
精炼时的注意事项 34
    精炼处理模板 34
    在精炼过程中管理颜色 35

6 分配页面 37

使用页面顺序和拼版 38
添加页面顺序 38
创建拼版方案 39
分配页面至页面位置 41
设置页面尺寸 42

7 打样、印版和菲林 43

创建打样、印版和菲林 44
生成单页打样 44
输出过程中的注意事项 45
    分色 45
    标记 46
    校准 46
    加网 47
生成拼版打样 47
使用其它方法打样 47
审核 48
    页面的客户审核 48
    打样审核 49
制作印版或菲林 49

8 管理文件 51

存档作业 52
    查看存档信息 52
完成作业 53
删除作业 53
导出作业 53

9 监视作业 55
查看活动处理 56
处理窗格 56
动态栏 57
处理信息对话框 57
状态图标 58
获取关于作业和元素的信息 58
查看队列管理器 59
查看作业历史记录 59
查看系统历史记录 59

A 支持的文件类型 61
输入文件类型 62
输出文件类型 63
拼版方案 64

术语表 65

索引 71

1 概述

本指南的用户 2
什么是 Prinergy Connect? 3
Prinergy 产品系列 4
部件：客户端和服务器 6

本指南的用户

本指南面向初次使用 Prinergy Connect® 软件 3.0 的用户，主要向您介绍 Prinergy Connect，帮助您开始使用本系统。

要使用本指南，您需要:

- 具备印前操作的实践知识
- 熟悉 Windows® 操作系统
- 熟悉 Macintosh® 操作系统

本指南假定:

- 您的 Creo 系统上已经安装和配置了所有必要的硬件、软件和网络组件，并且都能正常工作。
- 提交到 Creo 系统的文件不会出现一些通常在预检期间解决的常见错误，例如缺少字体和 PostScript® 错误。

如何了解更多信息

有关文档、培训课程、下载资料以及服务和支持联系人的信息，请访问 Creo 的网站：www.creo.com。



有关 Prinergy Workshop 的完整信息，请参阅 Workshop 联机帮助。该帮助解释了 Prinergy Connect 如何工作，提供了使用 Prinergy Connect 的详细步骤，并说明了 Prinergy Connect 中的选项。

访问联机帮助：

- 单击任一对话框中的帮助按钮。
- 在 Workshop 的**帮助**菜单中，选择**联机帮助**。



《*Prinergy 系统管理指南*》提供 Prinergy 系统的简要信息以及系统的配置和备份说明。

什么是 Prinergy Connect?

Prinergy Connect 是一种基于 PDF 的印前工作流程和内容管理工具，用于组织印前和印版的生产。

Prinergy Connect 是为商业和出版印刷商提供的完整的工作流程管理解决方案。该系统可以自动执行和管理各项任务，例如文件优化、陷印、打样、拼版、存档、作业跟踪、制作菲林和制版等，从而加强了过程控制，提高了生产率。

在 Prinergy Connect 环境中，印前操作员既可以单独作业，也可以组成一个团队来处理收到的数据，将之输出为数字化图像。它通过提供各个作业的相关信息来提高操作员的效率，提供工具来自动化重复性任务，提供状态信息来帮助改进生产流程。

Prinergy Connect 的主要特点

Prinergy Connect 具有以下特点:

- **多服务器、多用户环境** — Prinergy Connect 通过提供多服务器、多用户环境增加了吞吐量。Prinergy Connect 软件可以分布在多台计算机上，用户界面可供多个操作员同时执行多项作业。
- **跨平台软件** — Workshop 是操作员用来创建和运行作业的软件，可在 Macintosh 计算机和基于 Windows 的计算机上运行。
- **自动重复处理** — Prinergy Connect 可让您保存设置以自动进行重复处理，从而节省时间并减少错误。
- **可靠的工作流程** — Prinergy Connect 以 PDF 为基础，提供可靠、可预见的工作流程。
- **基于页面的工作流程** — Prinergy Connect 工作流程以页面为基础，您可以管理和更正个别页面，而无需重建整个作业。系统可以处理后期的装订变更，因为页面独立于拼版版式。
- **有效的疑难解答** — Prinergy Connect 提供可将错误链接到特定作业元素的数据库，增强了疑难解答功能。

- **快速陷印** — Prinergy Connect 基于矢量的陷印器，其速度远远超过基于光栅的陷印器。
- **伸缩性架构** — Prinergy Connect 的伸缩性架构可让您根据印前业务增长的需求扩展系统。



注意：如果某个功能需要授权，则必须购买许可才能在 Prinergy Connect 中使用该功能。有关信息，请联系销售代表。

Prinergy 产品系列

Prinergy Connect 是 Prinergy® 产品系列的一部分，该系列包括:

Prinergy Connect — 一个功能齐全的 Prinergy 系统，适用于需要进行页面处理、拼版和制作菲林或制版的商业和出版印刷商。

Prinergy Direct® — 一个可以接受拼版输入并可输出到各种打样和输出设备的 Prinergy 系统。它为多站点印刷商提供了远程制版解决方案，并为已经有拼版解决方案的印刷商提供了经济的解决方案。

Prinergy Powerpack® — 一个专为胶版、柔性版和凹版包装印刷商设计的 Prinergy 系统。

Director — 一个为单独的工作流程处理器 (Brisque®) 管理作业和文件的 Prinergy 系统。

Prinergy Publish — 一个配置为进行页面准备的 Prinergy 系统。它可将输入文件转换成可以生产的格式，供后续制版工作流程（通常是另一个 Prinergy 系统）使用。

相关产品

Synapse® InSite — 一个网络门户，可让您（印刷商）和您的客户（印刷客户）通过因特网协作处理印刷作业。

Synapse Link — 使印前工作流程系统和管理信息系统 (MIS) 之间自动交换生产数据的软件。

Preps® — 用于商业印刷行业的拼版软件。

Pandora® — 用于创建包装版式的多重拼贴软件。

Adobe Acrobat 插件和其它工具

Prinergy Connect 可能包括 Adobe® Acrobat® 的以下 Creo 插件和其它工具:

PDF 比较 — 可用于显示同一文档两个版本中的原始页面和修订页面之间的差别

PDF 合并 — 可用于将同一文档不同版本中的特殊内容组合到新的输出文档中，同时保留公用对象，如陷印和加网

Creo PDF 陷印引擎 — 一种基于矢量的陷印引擎，具有以下版本:

- **陷印查看器** — 可让您在 Adobe Acrobat 中检查已精炼和陷印的 PDF 页面中所选陷印和对象的属性。也可以删除所有陷印。
- **陷印编辑器** — 可让您在 Acrobat 中陷印整个页面或所选对象、编辑现有陷印以及添加陷印至已精炼和 / 或陷印的页面。包括陷印查看器功能。
- **高级陷印编辑器** — 可让您在 Acrobat 中设置陷印页面尺寸，在已精炼和 / 或陷印的页面中创建强制分离陷印。包括陷印查看器和陷印编辑器功能。含有主要由包装印刷商使用的高级功能。

Prinergy 分色查看器 — 可让您查看 PDF 文件的分色

Prinergy DotShop™ — 可让您查看、选择和编辑 PDF 文件中的半色调加网

Prinergy 页面尺寸编辑器 — 可让您直观地设置页面的净尺寸

Prinergy 分色修补 — 可让您重新分组精炼过程中分组不正确的分色

Prinergy 查看加速器 — 使用低分辨率（备用）图像加速 PDF 的显示

Creo Distiller Assistant — 可让 Acrobat Distiller 用户在 PDF 文件中设置选项

Creo 彩色 TIFF XT — 使用 PostScript 3™ 技术解决背景彩色 TIFF 问题。只有 QuarkXPress® 第 4 版和第 5 版需要使用 XT，第 6 版不需要。

启动插件：

➢ 从 **Acrobat** 工具栏选择插件图标。



有关如何使用插件的信息，请从 Acrobat 的 **Help（帮助）**菜单中选择 **Plug-in Help（插件帮助）**，然后选择要使用的插件的相应帮助。

部件：客户端和服务器

Prinergy Connect 系统包括一个或多个服务器和若干客户端。

客户端

客户端软件称为 Workshop。这是 Prinergy Connect 系统的主要用户界面，可用于创建、编辑和监视作业。

客户机是指运行 Workshop 的计算机。Prinergy Connect 系统可以包含任意数量的客户机；多台客户机可以同时访问系统。

服务器

服务器软件称为 Prinergy 服务器。它可协调来自 Workshop 的请求，并维护存储作业信息的 Oracle® 数据库。



有关 Prinergy 服务器的详细信息，请参阅《*Prinergy 系统管理指南*》。


Prinergy Connect 系统可以包含以下类型的服务器:

- **一个主服务器** — Prinergy Connect 系统中主要服务器。包含所有 Prinergy 服务器组件，其中包括作业文件信息数据库。系统中只有一个主服务器。
- **二级服务器** — 运行 Prinergy 服务器软件但不存储数据库的服务器。
- **输出转换终端** — 与输出设备连接并保留为用于文件的输出转换的二级服务器。
- **三级服务器** — 该服务器是 Prinergy Connect 网络的一部分，但它不运行任何 Prinergy 服务器软件组件，可用于存储作业和输入文件。
- **文件服务器** — 该服务器用于存储输入文件，但不运行任何 Prinergy Connect 软件组件或存储任何 Prinergy Connect 作业文件夹。它可以是对于 Prinergy Connect 系统可见的任何计算机。

客户端和服务器如何进行交互？

在客户端／服务器系统中，客户端和服务器共同执行处理。客户端／服务器组合可以增强处理功能，使用起来更为有效。

客户端软件发送请求到服务器软件，服务器软件启动请求的服务，然后将相关信息发送回客户端软件。



2

开始使用

启动 Workshop.....10
作业浏览器.....11
作业管理器.....12
使用处理模板.....13
自定义 Workshop.....15

启动 Workshop



启动 Workshop：

1. 双击客户端桌面上的 Workshop 图标。

   “连接到服务器”对话框将会出现。

2. 如果系统具有多个服务器，请在**服务器**列表中选择主服务器。

   如果**服务器**列表未显示您要使用的服务器，该服务器可能位于其它 Windows 子网中。在这种情况下，请选择**其它**。在“输入主服务器名”对话框中，输入服务器名称，然后单击**确定**。

   Prinergy Connect 将比较您的客户端软件和服务器软件的版本。根据比较结果，左下角的按钮将会显示**无需更新**或**更新**。

   如果 Adobe Acrobat 的 Creo 插件已过期，则即使 **Workshop 版本**与**服务器版本**相同，**更新**按钮也将可用。

3. 如果**更新**可用，请决定是否要更新 Workshop。有关信息，请参阅 Workshop 联机帮助。

4. 在**用户名**框中，输入您的用户名。

5. 在**密码**框中，输入您的密码。


6. 如果您的系统已获得 Synapse Link 的使用授权，并且希望能在不重新启动 Workshop 的情况下更改当前用户身份，请选择**启动用户切换**。

7. 单击**登录**。

   作业浏览器将会出现。现在可以开始使用 Workshop。

作业浏览器

作业浏览器是启动 Workshop 后出现的第一个窗口。




在作业浏览器中，您可以创建作业、打开作业以及将作业组织到组中。

作业浏览器有两个视图 — **作业**视图和**预交作业**视图。预交作业与作业相似，但它用于处理导出作业或者作为存储要在多个作业中使用的元素的模板。请参见第 26 页的设置预交作业。

作业管理器

双击作业浏览器中的作业就会打开作业管理器。



作业管理器是处理作业的地方。使用作业管理器顶部的按钮，您可以选择以下任何一个视图:

页面 — 显示关于输入文件、精炼页面和页面顺序的信息。您可以添加客户文件、导入拼版方案、精炼输入、分配页面至页面顺序以及进行单页打样。

帖 — 显示关于输入文件、精炼页面和拼版方案的信息。您可以查看和管理帖、进行拼版打样以及生成最终输出。

分色 — 显示关于作业中单个分色的信息。您可以查看分色、生成打样和最终输出。

存储 — 列出与作业一起存档的所有文件。您可以检查作业文件的存储状态，并可以存档、清除或取档。

历史记录 — 显示作业的详细历史记录

使用处理模板

处理模板是一个包含一组选项和参数的文件，它指示 Prinergy Connect 如何执行处理。处理模板可帮助您自动执行重复性的任务。因为设置是预定义的，所以使用处理模板既节省时间，又能获得一致的结果。

处理模板包括:

- 精炼
- 单页打样（输出）
- 拼版方案打样（输出）
- 最终输出
- 导入
- 导出
- 存档、清除和取档（如果已获授权）

处理模板窗格

所有的处理模板都列在作业管理器的处理模板窗格中。


Prinergy 系统可以有许多处理模板，每个都是针对特定情况自定义的。要快速访问收藏的处理模板，请将这些处理模板添加到处理模板窗格的作业选项卡或用户选项卡上。请参见第 16 页的设置作业和用户收藏夹。

处理模板的可用性

只有当对所选元素可以启动处理模板时，处理模板才可用。

如果没有选择任何元素，则处理模板均不可用。处理模板将显示为灰色，因此无法对元素启动处理模板。例如，初次打开作业时，处理模板均不可用。

当选择元素时，适用于该元素的处理模板将成为可用状态。这些处理模板将显示为有颜色，因此可以对所选元素启动处理模板。例如，当选择帖时，拼版打样处理模板将成为可用状态。



开始处理

在 Workshop 中最常见的一个任务是开始处理。任何元素都会经过某种处理。例如，精炼输入文件、生成打样、制作菲林或印版以及存档作业文件。

一般情况下，您可以通过选择要处理的元素，然后选择所需处理模板来开始处理。例如，将输入文件拖至精炼处理模板上。

处理模板窗格还包括工作流程模板。如果使用基于规则的自动化，则处理模板窗格还将显示规则集。

开始处理：

1. 选择文件。
2. 将所选内容拖至处理模板窗格，然后放在处理模板上。



提示：也可以右键单击所选内容，然后使用层叠菜单选择处理模板。或者在处理模板窗格中右键单击处理模板，然后选择**开始处理**。

3. 在开始处理对话框中，根据需要修改选项。

   根据需要在开始处理前修改处理模板，方法是单击**编辑处理模板**，修改处理模板，然后单击**确定**。

4. 单击**确定**开始处理。

自定义 Workshop

您可以自定义 Workshop 及其显示的信息。

设置 Workshop 属性

通过修改 Workshop 属性对话框中的选项，您可以控制 Workshop 显示信息的方式。

由于 Workshop 按登录 ID 将属性文件保存在工作站中，因此，即使您与其他操作员共享工作站，系统也会保留您的个人属性。如果您使用多个工作站，每个工作站上都会保存独特的属性文件。

要打开 Workshop 属性对话框，请选择**编辑 > 属性**。

显示列表或预视图

在 **页面**或**帖**视图中，您可以显示页面的列表或预视图。

预视图是精炼页面的低分辨率 RGB 图像。使用预视图可以轻松地将页面分配至页面顺序或拼版方案，并可以撤消页面分配。

一旦您熟悉系统后，可能就会发现列表视图更简洁，更易于使用。

要切换视图，请从**查看**菜单中选择**显示预视图**或**显示列表**。

显示和隐藏栏

可见栏对话框可让您选择哪些信息栏将出现在作业浏览器中或出现在作业管理器的不同窗格中。

要显示或隐藏栏，请选择**查看 > 可见栏**。

当 Prinergy Connect 执行某些处理时，会自动插入栏，其中含有这些处理的相关信息。请参见第 59 页的查看队列管理器。

按不同标准排序列表

要按不同标准排序列表中的条目，请单击不同的栏标题。

例如，单击**精炼日期**栏标题即会按文件的精炼日期排序。

单击三角形显示或隐藏列表

要显示列表，请单击朝右的三角形 ▷。要隐藏列表，请单击朝下的三角形 ▽。

设置作业和用户收藏夹

您可以将常用的处理模板放在处理模板窗格的**作业**和**用户**选项卡上。**作业**选项卡上的处理模板对于使用该作业的任何用户都可用。**用户**选项卡上的处理模板在任何作业上对您都可用。请参见第 13 页的处理模板窗格。

要将处理模板添加到**作业**或**用户**选项卡上，请从**作业**菜单中选择**管理作业／用户收藏夹**。

3

工作流程概述

典型的工作流程 18
典型的导入／导出工作流程 21
可选的专色步骤 22
分版本工作流程 22

典型的工作流程

本节概括了 Prinergy Connect 中的作业的典型工作流程。

作业设置

1. 创建作业。

   请参见第 24 页的创建作业。

   您将看到作业的新的作业管理器窗口。作业显示在作业浏览器的指定作业组中。您可以在**历史记录**视图和系统历史记录中查看操作记录。

2. 准备作业。

   请参阅第 27 页的设置作业属性和作业状态、第 28 页的编辑颜色、第 29 页的处理字体和第 29 页的添加图像查找路径。

处理输入文件

3. 将输入文件添加至作业。

   请参阅第 32 页的添加客户输入文件。

   您可以在输入文件窗格中查看输入文件。

4. 将输入文件精炼为独立的 PDF 页面。

   请参阅第 33 页的精炼。

   您可以在页面窗格中查看精炼过的页面。您还可以在**历史记录**视图中查看操作记录。

5. 根据需要处理专色。

   请参见第 35 页的在精炼过程中管理颜色。

页面打样

6. 生成页面打样。打样可以是软打样（在计算机屏幕上查看）或硬打样（印刷）。

   请参阅第 44 页的生成单页打样。

   您可以审查打样，还可以在**历史记录**视图中查看操作记录。

7. 审核页面。

   请参见第 48 页的审核。

拼版

8. 创建或导入拼版，并根据需要分配页面。

   请参阅第 39 页的创建拼版方案和第 41 页的分配页面至页面位置。

   您可以在拼版方案窗格中查看拼版方案。如果拼版已经分配页面位置，则作业的相关页面会自动分配至这些位置。您还可以在**历史记录**视图中查看操作记录。

9. 设置页面尺寸。

   请参见第 42 页的设置页面尺寸。

10. 在准备生成拼版打样时调整设置。

    请参见第 45 页的输出过程中的注意事项。

11. 生成拼版打样。打样可以是软打样（在计算机屏幕上查看）或硬打样（印刷）。

    请参阅第 46 页的校准。

    您可以审查打样。您还可以在**历史记录**视图中查看操作记录。

12. 审核打样。

    请参见第 48 页的审核。

制作菲林或制作印版

13. 在准备生成最终输出时调整设置。

    请参见第 45 页的输出过程中的注意事项。

14. 输出印版或菲林。

    请参见第 49 页的制作印版或菲林。

    您可以从输出设备获得印版或菲林。您还可以在**历史记录**视图中查看操作记录。

存档

15. 将作业存档。


    请参见第 52 页的存档作业。

    您可以在作业浏览器和**存储**视图中查看作业的状态更改。您还可以在**历史记录**视图和系统历史记录中查看操作记录。

16. 清除作业以节省活动磁盘空间。

    请参见第 52 页的存档作业。

    您可以在作业浏览器和**存储**视图中查看作业状态的更改。您还可以在**历史记录**视图和系统历史记录中查看操作记录。



典型的导入 / 导出工作流程

在导入 / 导出工作流程中，一个 Prinergy 系统为另一个 Prinergy 系统设置作业，以便印刷。

这种工作流程也称为 hub-and-spoke 工作流程。一般情况下，Prinergy Connect 或 Prinergy Powerpack 位于中心 (hub) 站点，Prinergy Direct 位于分支 (spoke) 站点。

导入 / 导出工作流程包含以下步骤:

1. 在中央 Prinergy 系统上，将作业设置到可以生成打样的点上。

   请参阅*第 4 章设置作业*、*第 5 章添加和处理文件*和*第 6 章分配页面*。

2. 生成打样。

   您可以生成单页打样和拼版打样。打样可以是软打样（在计算机屏幕上查看）或硬打样（印刷）。

   请参见*第 7 章打样、印版和菲林*。

3. 导出作业，并将 .zip 文件发送至远程 Prinergy 系统。

   请参阅第 53 页的导出作业。

4. 在远程 Prinergy 系统上，导入 .zip 文件。

   请参阅第 25 页的通过导入创建作业。

5. 输出印版或菲林。

   请参见第 49 页的制作印版或菲林。

6. 在中心 (hub) 点上，将作业存档。

   请参见第 52 页的存档作业。

可选的专色步骤

如果输入文件包含专色，则可能需要执行额外的步骤来更改如何输出专色。

Prinergy Connect 可让您:

- 将专色输出为单独的输出分色
- 将专色转成印刷色
- 在与另一专色相同的输出分色上印刷专色
- 禁止印刷专色

请参见第 35 页的在精炼过程中管理颜色。

分版本工作流程

如果刊物要送往多个地域，则其内容可能会相同也可能会不同。例如，不同的地区可能有不同的价格、不同的地址或不同的语言文字。这种作业称为分版本、地域分版本或区域分版本作业。

Prinergy Connect 可以接受多个版本的文件，并可以在单个作业中管理页面。分版本可通过不同的方式处理，具体取决于源文件。



有关分版本工作流程的详细信息，请参见《*Prinergy 区域分版本工作流程用户指南*》。

4 设置作业

设置作业 24
创建作业 24
设置作业属性和作业状态 27
编辑颜色 28
处理字体 29
添加图像查找路径 29

设置作业

要设置作业，请执行以下任务:

1. 创建作业。

   请参阅第 24 页的创建作业和第 26 页的设置预交作业。

2. 设置作业属性和作业状态。

   请参见第 27 页的设置作业属性和作业状态。

3. 根据需要添加颜色信息。

   请参见第 28 页的编辑颜色。

4. 根据需要添加字体查找路径。

   请参见第 29 页的处理字体。

5. 根据需要设置图像查找路径。

   请参见第 29 页的添加图像查找路径。

创建作业

在开始工作时，必须创建作业。您可以创建全新的作业，也可以导入已导出的作业。

创建新作业

创建新作业：

- 在作业浏览器的**文件**菜单中，选择**新建作业**。

使用作业模板

在创建新作业时，可以从现有作业或预交作业中拷贝设置信息。现有作业或预交作业称为作业模板。

您可以拷贝几种设置信息，如热文件夹和图像查找路径。

使用作业模板：

- 在创建新作业对话框中，依次选择**选项**和**作业模板**。

通过导入创建作业

您可以通过从另一个 Prinergy Connect 系统中导入已导出的作业来创建作业。导出文件为 .zip 文件。导入处理模板控制导入选项。

您可以选择手动创建和导入作业，也可以使用预交作业自动创建作业。

手动导入作业

要创建作业并将已导出的作业手动导入其中，请执行以下一种操作:

- 在作业浏览器的**文件**菜单中，选择**导入作业**。
- 当创建新作业时，在创建新作业对话框中选择**导入作业**。

使用热文件夹自动导入作业

每次将导出文件拖入特定文件夹时，Prinergy Connect 都可以自动创建新作业。

作业位于预交作业所在服务器的根目录下，且与导出文件具有相同名称。

设置预交作业以进行导入：

1. 创建预交作业。请参见第 26 页的设置预交作业。
2. 在预交作业中，创建热文件夹并将其配置为使用导入处理模板添加和处理文件。请参见第 26 页的设置热文件夹。

创建每个作业：

➢ 将导出的作业拖入热文件夹中。

递增导入

您也可以将部分作业导入现有作业中。要接受部分作业，可以采用现有作业，并设置与 ImportIncremental 处理模板相链接的“添加和处理”热文件夹。将导出作业拖入热文件夹中时，Prinergy Connect 会将导入的文件添加到作业中。

或者，您可以将导出的作业文件添加到现有作业中。从**文件**菜单中，选择**递增导入**。

设置预交作业

预交作业与作业相似，但在要存储用于多个作业中的元素时使用。

预交作业在以下方面很有用:

- 通过将导出作业拖入预交作业热文件夹来自动创建作业。请参见第 24 页的创建作业。
- 作为收集用于许多作业中的元素（如徽标）的位置。请参见第 24 页的使用作业模板。
- 由客户使用 Synapse InSite 上载文件

预交作业在作业浏览器的**预交作业**视图中可见。

创建预交作业：

1. 在作业浏览器中，单击**预交作业**。
2. 从**文件**菜单中，单击**新建预交作业**。

设置热文件夹

将文件拖入热文件夹中时，热文件夹会通过自动执行操作来使工作流程自动化。

您可以创建两种类型的热文件夹，一种热文件夹仅添加文件至作业中，另一种还对添加的文件启动处理。

对文件启动处理的热文件夹具有与之相链接的处理模板。将文件添加到热文件夹时，Prinergy Connect 会按照处理模板中指定的程序自动处理文件。

热文件夹的一些常见用途如下:

- 导入作业导出。请参见第 24 页的创建作业。
- 添加和精炼输入文件。请参见第 32 页的添加客户输入文件。例如，如果将 PostScript 文件直接从桌面出版软件写入“仅添加输入文件”热文件夹，文件会自动添加到热文件夹连接的作业中。

为作业创建热文件夹：

1. 打开作业。
2. 从**作业**菜单中，选择**管理热文件夹**。
3. 在管理作业热文件夹对话框中，单击**添加**。
4. 在为作业创建热文件夹对话框中，选择以下一种选项:
   - 对于“仅添加输入文件”热文件夹，请选择**仅添加输入的文件**。
   - 对于“添加和处理文件”热文件夹，请选择**添加和处理文件**。
5. 如果要创建“添加和处理文件”热文件夹，请浏览并选择要链接热文件夹的处理模板。
6. 根据需要更改名称。
7. 单击**确定**。
8. 单击**关闭**。

您可以使用文件浏览器浏览至热文件夹来确认已创建热文件夹。

设置作业属性和作业状态

虽然 Prinergy Connect 会自动生成大多数作业信息，但您也可以定义一些可选的作业属性。作业属性可以在创建作业时或创建后于作业浏览器中定义。作业属性包括:

- 最大层数（用于分版本中）
- 打样截止时间和最终输出截止时间
- 作业代码
- 作业状态，从已创建到已完成
- 是否为使用 Synapse InSite 的客户开放互联网访问

设置作业属性和作业状态：

➢ 在作业浏览器的**编辑**菜单中，选择**编辑作业属性**。

编辑颜色

Prinergy Connect 存储专色信息。PANTONE® 工业库是 Prinergy Connect 的标准颜色库。每个工业库都是由 15,000 多种 PANTONE 颜色的颜色定义组成。


每个颜色库都与颜色空间关联，例如 RGB、CMYK 或 L*a*b，而颜色空间又与 ICC 描述文件相关联。

当添加文件到 Prinergy Connect 并进行精炼时，Prinergy Connect 会识别 PANTONE 颜色名称，将其选择性地与 PANTONE 色库中的 PANTONE 颜色对应，并采用 PANTONE 色库中的颜色配置。

您可以覆盖 Prinergy Connect 中全部作业或各个作业的 PANTONE 颜色定义。

添加颜色定义：

➢ 从**工具**菜单中，选择**颜色编辑器**。



处理字体

字体应内嵌于输入文件中。如果字体没有内嵌于输入文件中，则在精炼处理时必须内嵌字体信息。要使字体信息被内嵌，字体必须为 PFA 格式。PFA 格式不是字体供应商提供的标准格式。

如果字体已经内嵌于输入文件中，或者输入文件仅引用 Prinergy Connect 自带的 193 种 PFA 格式的 Adobe 基本字体，则无需使用字体转换器或字体查找路径。

否则，请先使用字体转换器将字体转换成 PFA 格式，将转换的字体添加到 Prinergy Connect，然后添加字体查找路径到 Prinergy Connect 作业。在精炼输入文件之前执行这些操作。

字体转换器包含两个选项卡：**全局**选项卡和**作业**选项卡。**全局**选项卡中的字体存储在主服务器上，可用于所有作业。**作业**选项卡中的字体存储在作业文件夹中，只能用于该作业。

字体查找路径指定字体的位置。您可以在创建新作业时从现有作业拷贝字体查找路径，或者以后通过作业管理器设置字体查找路径。

转换字体：

- 从**工具**菜单中，选择**字体转换器**。

设置字体查找路径：

- 在作业管理器的**作业**菜单中，选择**字体查找路径**。

添加图像查找路径

如果要用 OPI 将高分辨率图像替换为低分辨率图像，就必须为作业输入图像查找路径，以便于 Prinergy Connect 找到图像文件。

您可以在创建作业时从现有作业拷贝图像查找路径，或者以后在作业管理器中设置图像查找路径。必须在精炼输入文件之前设置图像查找路径。

设置图像查找路径：

- 在作业管理器的**作业**菜单中，选择**图像查找路径**。

5

添加和处理文件

添加客户输入文件.....32
精炼.....33
精炼时的注意事项.....34

添加客户输入文件

在创建作业之后，可以从 Prinergy Connect 能够读取的任何服务器或磁盘中添加客户文件。

注意：如果导入了作业，则不需要添加输入文件。

您可以使用**添加输入文件**菜单项手动添加文件，也可以使用热文件夹自动添加文件。但无法通过从文件浏览器拖动文件到作业管理器来添加文件。

您还可以选择在添加输入文件时处理文件，或者可以留待以后处理。

手动添加输入文件：

1. 在作业管理器中，从**文件**菜单中选择**添加输入文件**。
2. 浏览到文件位置，然后选择要添加的文件。
3. 如果要在添加输入文件时处理文件，则选择**使用处理模板处理所选文件**，然后选择处理模板。

使用热文件夹自动添加输入文件：

1. 为作业创建热文件夹。请参见第 26 页的设置热文件夹。
2. 此操作可选。将热文件夹配置为处理文件，并选择要使用的处理模板。
3. 使用文件浏览器将输入文件从原始位置拖动或拷贝到位于 **< 作业文件夹 >\HotFolders** 的热文件夹中。

   或者可以将输入文件从创意软件直接输出至热文件夹。


精炼

使用精炼处理可将输入文件转换成独立的 PDF 文件，其中包含嵌入的字体和图像。

始终应至少精炼文件一次以规范化文件。可以在添加输入文件至作业的同时或在添加之后，执行第一次精炼。

在下列情况下，需要精炼多次:

- 如果在页面窗格中打开 PDF 文件，并在 Acrobat 中进行更改，则需要精炼页面。
- 如果在原始软件中编辑输入文件，则需要再次精炼输入文件。这将替换页面窗格中相应的 PDF 文件。
- 如果要管理颜色，则需要在页面窗格中精炼页面。请参阅第 35 页的在精炼过程中管理颜色。



精炼输入文件：

1. 在输入文件窗格中，选择一个或多个输入文件。
2. 将文件拖至处理模板窗格，然后放在精炼处理模板上。
3. 在开始处理对话框中，单击**确定**。

有关开始处理的详细信息，请参阅第 14 页的开始处理。

精炼时的注意事项

精炼时，请考虑以下问题:

- 精炼处理模板中可用的所有设置
- 使用颜色映射对话框映射颜色

精炼处理模板

精炼处理模板控制精炼如何运作以及执行哪些可选步骤。每个步骤在精炼处理模板中都有自己的相应部分。



精炼处理模板包含以下几个部分:

- **CEPS 转换**部分定义了 Prinergy Connect 如何获得 CT/LW 和 TIFF/IT-P1 输入文件并生成 PDF 文件。
- **PDF 规范化**部分控制将 PostScript 和 EPS 文件转换为 Prinergy Connect 可以处理的 PDF。
- **PDF 预检**部分定义了用于检查错误的描述文件以及如何处理这些错误。PDF 预检是一项授权功能。

- **网点拷贝**部分定义了 Prinergy Connect 如何处理网点拷贝文件。例如，您可以用指定的分辨率重新采样网点拷贝文件，以便与输出设备分辨率相匹配。
- **专色处理**部分定义了 Prinergy Connect 是否将专色转换为印刷色，以及 Prinergy Connect 是使用内嵌在文件中的颜色定义还是使用特定颜色库中的颜色定义。
- **颜色转换**部分定义了 Prinergy Connect 如何处理叠印，以及如何使用 ICC 描述文件将颜色数据从输入颜色空间转换到输出颜色空间。
- 精炼处理模板的**陷印**部分决定了 Prinergy Connect 如何处理输入文件中的陷印。您可以在 Creo PDF 陷印查看器中查看陷印，在 Creo PDF 陷印编辑器中调整陷印，也可以直接在创意软件中陷印。
- **优化**部分定义了 Prinergy Connect 如何优化输入文件中的高分辨率图像，以及是否生成备用的低分辨率版本图像。
- **预视图**部分定义了 Prinergy Connect 是否在精炼处理期间生成预视图。
- **拼版**部分定义了 Prinergy Connect 在精炼处理后如何自动处理拼版。

在精炼过程中管理颜色

在第一次精炼之后，可以通过再执行一次精炼来管理颜色。

要再执行一次精炼，请选择已精炼的页面，然后在开始处理对话框中选择**颜色映射**。

在颜色映射对话框中，可以添加颜色别名、互相映射颜色、指定颜色印刷顺序以及添加或编辑作业特定的颜色定义。如果输入文件包含专色，但不需要输出所有专色，则可以通过映射专色至印刷色来减少专色。

也可以使用精炼处理模板的**专色处理**部分控制如何处理专色。

要查看颜色信息，请将**页面颜色**栏添加至**页面**视图或**分色**视图的页面窗格中。

6

分配页面

使用页面顺序和拼版 38
添加页面顺序 38
创建拼版方案 39
分配页面至页面位置 41
设置页面尺寸 42

使用页面顺序和拼版

Prinergy Connect 将页面内容和拼版分开，使得拼版可在稍后进行。在确定拼版要求之前，您可以先创建作业、向作业添加内容文件、决定页面顺序以及创建页面打样。这就是说可以在作出印刷决策之前准备好作业，或者说可以在最终输出前不久对印刷稿子进行修改。

此外，使用页面顺序，您还可以将一组内容文件链接到多个拼版方案，使同一页面数据能够很方便地以不同的版式输出。这就是说，您可以将输出发送到最适合的设备上，而无需重新分配页面。例如，可将封面发送到一台设备，而将正文内容发送到另一台设备。

添加页面顺序

在拼版方案注册并链接至页面顺序之前或之后，页面都可分配到页面顺序中的页面位置。您可以在不影响页面位置分配的前提下更改拼版方案，也可以在不影响拼版的前提下，重新分配页面位置或者取代页面顺序上的页面内容。一个页面可以被分配到多个页面位置。

Prinergy Connect 会在您导入拼版方案时自动添加页面顺序，但您也可以手动添加页面顺序。

页面顺序独立于拼版方案，因此在最后一刻我们还可以对印刷进行修改，并可以将作业的不同部分输出到不同设备。

通常，对于要进行不同印刷（例如要印在不同的纸张承印物上）的每个帖，您都可以添加单独的页面顺序。例如，您可以为刊物封面添加一个页面顺序，而为内页添加另一个页面顺序。

添加页面顺序：

- 在作业管理器中，从**文件**菜单中选择**添加页面顺序**。

创建拼版方案

在软件中创建一个拼版，该软件必须能够将该拼版保存为 Adobe 便携式作业传票文件 (.jt)，例如 Preps 或 Pandora。

将拼版导入至 Workshop 之后，该拼版将出现在作业管理器的拼版方案窗格中。如果是常驻拼版，则该拼版已分配页面。如果不是常驻拼版，则需要您进行分配。请参见第 41 页的分配页面至页面位置。

使用集成软件创建拼版

Preps 可与 Prinergy Connect 集成，因此您可以从 Workshop 启动 Preps，并自动将所产生的拼版从 Preps 导入至 Workshop。

有关 Preps 与 Prinergy Connect 集成的信息，请参阅 Preps 集成文档。

使用集成的 Preps 软件创建拼版：

1. 在 Workshop 中，执行以下操作:
   a. 设置作业，添加输入文件，然后精炼页面。

      请参阅*第 4 章设置作业*和*第 5 章添加和处理文件*。

   b. 从**文件**菜单中选择**创建新的拼版**。
   c. 在编辑拼版对话框中，单击**确定**。
   d. 在开始处理对话框中，单击**确定**。

      Preps 随即会启动。
2. 在 Preps 中，执行以下操作:
   a. 创建新的拼版。

      请参阅 Preps 文档。

   b. （此操作可选。）分配页面。
   c. 保存拼版。

      拼版将自动出现在 Workshop 中。

创建拼版并手动导入

在 Preps 中创建拼版，然后将其导入至 Prinergy Connect。

创建和导入拼版：

1. 在 Workshop 中，设置作业，添加输入文件，然后精炼页面。

   请参阅*第 4 章设置作业*和*第 5 章添加和处理文件*。

2. 在 Preps 或其它拼版软件中，执行以下操作:

   a. 创建新的拼版。


      请参阅拼版软件文档。

   b. （此操作可选。）分配页面。

   c. 保存拼版。

3. 在 Workshop 中，执行以下操作之一:

   - 创建作业的热文件夹，然后将该热文件夹与导入处理模板相关联。将拼版拖放到热文件夹。
   - 从**文件**菜单中，选择**导入拼版**。



分配页面至页面位置


您可以将页面分配到页面顺序或拼版中的页面位置。在页面顺序中的分配将会在相应的拼版方案中创建分配，反之亦然。

仅在下列情况下，您才需要执行分配:

- 在集成拼版软件（如 Preps）中尚未进行分配。
- 您需要重复使用包含新内容的现有拼版。

您可以通过以下一种方法进行分配:

- 将页面拖到页面顺序中的页面位置（仅通过**显示预视图**查看）。
- 选择页面，然后选择**编辑 > 分配页面至页面位置**。



设置页面尺寸

通过以下多种方法可将页面尺寸设置添加至 PDF 页面:

- 使 Prinergy Connect 根据 Adobe PageMaker® 和 QuarkXPress 生成的 PostScript 文件中所包含的套准标记自动应用偏移。
- 使用 Prinergy Connect 中的设置页面尺寸对话框来控制净尺寸、偏移量、缩放比例和方向。若了解要应用的度量方法，请使用此方法。
- 使用 Prinergy 页面尺寸编辑器，也就是 Acrobat 的 Creo 插件，您可以直观地设置页面净尺寸。
- 使用 APA 文件在精炼处理结束时自动设置页面尺寸。

设置页面尺寸：

1. 在**页面**或**帖**视图的页面窗格中选择一个页面。
2. 从**编辑**菜单中选择**设置页面尺寸**。

7

打样、印版和菲林

创建打样、印版和菲林.....44
生成单页打样.....44
输出过程中的注意事项.....45
生成拼版打样.....47
使用其它方法打样.....47
审核.....48
制作印版或菲林.....49

创建打样、印版和菲林

您可以生成页面打样、拼版、印面或分色。

在 Prinergy Connect 中，您可以通过以下任一方法生成打样:

- 使用单页输出处理模板对单个未拼版的页面进行打样
- 使用拼版打样输出处理模板对印面或拼版进行打样
- 使用不要求您生成印刷样品的其它方法

在打样处理期间，您可以批准或拒绝单个页面、印面或拼版。

审核打样之后，您即可以使用印版或菲林的形式生成最终输出。

生成打样或最终输出时，您可以:

- 管理输出颜色
- 添加标记
- 配置校准
- 配置加网

生成单页打样

使用单页输出处理模板将未拼版的页面输出至可用的设备，以创建打样。单页输出处理模板可控制输出版材上未拼版的页面的版式。

在生成单页打样之前，您不需要分配页面至页面顺序或添加拼版。

如果作业中的专色多于打样设备所支持的专色，则可使用颜色输出对话框减少专色的数目，该对话框可通过单击开始处理对话框中的**颜色映射**按钮来打开。

生成单页打样：

1. 从**页面**视图的页面窗格中选择页面。
2. 将所选元素拖到处理模板窗格中的单页打样处理模板上。

   有关详细信息，请参阅第 14 页的开始处理。

输出过程中的注意事项

生成拼版打样或最终输出时，请注意以下几个方面:

- 分色
- 标记
- 校准
- 加网

分色

您可以切换至**分色**视图来检查分色。



标记

标记是在印张和（或）输出版材上印刷的除页面内容以外的文本或图像。标记通常提供输出信息。例如，标记可以是一个曝光灰度条或作业名称。标记还经常作为客户审核标记。

任何标记都可以用作页面标记或印张标记。但是，页面标记应该与页面特定的信息有关，因为它将放置在每个页面上。印张标记应该包含与整个印张或版材有关的信息，因为它仅在版材上放置一次。您可以在单页打样上放置页面标记，而在所有输出类型上放置印张标记。



您可以通过以下方式将标记添加到输出:

- 使用拼版标记文件 — 使用如 Preps 等拼版软件将标记添加到拼版，然后将拼版及其标记文件导入至 Prinergy Connect。
- 使用处理模板设置 — 在输出处理模板中指定标记的布置和文件路径。

校准

生成输出时，您可以通过输出处理模板的**校准和加网**部分来控制校准。

您必须进行校准才能控制印张上的色调。由于在印刷复制过程中存在网点增益，也就是说半色调网点大小会发生变化，因此色调值在此过程中也会发生变化。使用校准意味着您可以精确控制印版上的网点大小，从而控制印张上的色调饱和度和灰平衡。您可以使用 Harmony 软件来创建、应用和管理校准曲线，从而控制印张上的色调复制。



有关 Harmony 的详细信息，请参阅《*Harmony 用户指南*》。

加网

生成输出时，您可以通过输出处理模板的**校准和加网**部分来控制加网。

您还可以通过以下方式指定加网信息:

- 在其它软件所生成的 PDF 文件中包含加网信息
- 在输出处理模板中指定加网信息
- 使用 Acrobat 的 Prinergy DotShop 插件指定加网信息

生成拼版打样

将拼版方案导入至作业，并将页面分配至与该拼版方案链接的页面顺序之后，便可以在打样机上创建拼版打样来查看结果。

要生成拼版打样，请使用拼版方案打样处理模板。

生成拼版打样：

1. 从**帖**视图的拼版方案窗格中选择帖。
2. 将所选元素拖到处理模板窗格中的拼版打样处理模板上。

   有关详细信息，请参阅第 14 页的开始处理。
3. 在开始处理对话框中，单击**确定**。

使用其它方法打样

您还可以使用不要求您生成印刷样品的其它方法来进行打样。

Adobe Acrobat

Adobe Acrobat 是一种快速查看 PDF 文件的方式，它不要求生成打样。精炼输入文件后，双击**页面**视图的页面窗格中的 PDF 文件即可进行查看。

您可以使用 Creo 插件来查看陷印和分色，并加快显示速度。有关详细信息，请参阅第 4 页的 Prinergy 产品系列。

发布 PDF 文件

使用“发布 PDF”选项可将页面发送至指定文件夹中的一个或多个 PDF 文件。

Virtual Proofing System 软件

您可以使用 Creo Virtual Proofing System 在客户机上生成作业的软打样。您可以查看单个页面或拼版页面。使用 Virtual Proofing System 可以对背面对齐、页间距尺寸、出血线、套准、标记、分色、陷印和版式进行检查。

要生成虚拟打样，请选择要打样的元素并启动为虚拟打样所配置的处理模板。



有关使用 Virtual Proofing System 的信息，请参阅《*Virtual Proofing System* 用户指南》。

审核

使用审核可以表示元素是否已准备好移至工作流程的下一个步骤。

页面的客户审核

每个页面都可以有一个审核状态。

此状态有助于您与使用 Synapse InSite 的客户进行合作。此状态还可防止他人精炼或生成输出，从而减少错误。

处理控制

根据对 Administrator 所执行的配置，客户审核状态可能会影响您是否可以运行某些处理:

- 您可能无法对状态为“已审核”的页面进行精炼。
- 如果印面或帖中使用的任何页面设置为“否决”，您可能无法使用拼版打样处理模板或最终输出处理模板进行输出。
- 除非印面或帖中使用的所有页面均已设置为“已审核”或“不需审核”，否则您可能无法使用拼版打样处理模板或最终输出处理模板进行输出。

您可以通过以下方式在 Workshop 中查看客户审核状态:

- 获取关于页面的信息

  请参阅第 58 页的获取关于作业和元素的信息。

- 显示栏，使得**客户审核**栏出现在**页面**视图或**帖**视图的页面窗格中。

  请参阅第 15 页的显示和隐藏栏。

打样审核

您可以对所创建的每个打样是通过审核还是被否决进行记录。例如，如果为客户进行内容打样，您可以指明在执行合同打样之前的审核状态。您必须先生成打样，然后才能审核打样。

打样审核仅供内部参考。它们对于使用 Synapse InSite 的客户不可见，并且不会影响您在 Workshop 中可执行的操作。

设置审核状态之后，已审核图标 或否决图标 会出现在打样处理栏中。

制作印版或菲林

要制作印版或菲林，请使用最终输出处理模板。您选择的处理模板所包含的选项决定了输出结果。

制作菲林或印版：

1. 从**帖**视图的拼版方案窗格中选择帖。
2. 将所选元素拖到处理模板窗格中的最终输出处理模板上。

   有关详细信息，请参阅第 14 页的开始处理。
3. 在开始处理对话框中，单击**确定**。

8 管理文件

存档作业 52
完成作业 53
删除作业 53
导出作业 53

存档作业

完成作业后，将作业文件进行存档，然后清除这些文件以节省磁盘空间。如果稍后需要这些文件，您可以对其进行取档。

只有在系统获得使用存档器的授权时，您才能存档、清除以及取档。

作业文件的存档、清除和取档分别由存档、清除和取档处理模板进行控制。

存档和清除作业文件一般在作业印刷之后进行，不过您也可以随时进行。

存档整个作业时，Prinergy Connect 会将作业文件夹中的所有文件，以及添加至其它输入卷上的作业的所有文件进行存档。清除作业时，整个作业文件夹将会从其原始卷中移除，但是其它输入卷上的所有输入文件不会被清除，而是仍保留在其当前位置。

要对特定文件或整个作业进行存档、清除和取档，请使用作业管理器。要对多个作业进行存档，请使用作业浏览器。

存档作业：

1. 在作业管理器中，选择位于窗口底部的作业按钮。
2. 将所选元素拖到处理模板窗格中的存档处理模板上。

   有关详细信息，请参阅第 14 页的开始处理。
3. 在开始处理对话框中，单击**确定**。



有关存档的详细信息，请参阅《*Prinergy 系统管理指南*》。

查看存档信息

存档之后，您可以使用作业管理器中的**存储**视图来查看有关作业中的文件的存档信息。

您可以使用媒体管理器显示有关系统中可移动存储媒体的信息，媒体管理器可从**工具**菜单中访问。

完成作业

作业或预交作业的状态可能为“已完成”，表示它处于非活动状态。您可以将作业或预交作业的状态设置为“已完成”，方法是从作业浏览器中手动设置或者作为完全清除作业的一部分自动设置。请参见第 27 页的设置作业属性和作业状态。

删除作业

删除作业会将其从系统中彻底地删除，不能再将其取回。



注意：只有在不再需要该作业时，才将其删除。如果觉得可能还需要该作业，则将其存档并清除。

导出作业

如果要将作业或部分作业发送至远程 Prinergy 系统，则可导出作业。Prinergy Connect 会创建包含作业中多个元素的 .zip 文件。作业历史记录和原始输入文件无法通过 .zip 文件传送。

导出处理模板可控制导出选项，如导出的位置。

导出作业：

- 在作业浏览器中选择作业，然后从**文件**菜单中选择**导出作业**。
- 在作业管理器中，从**文件**菜单中选择**导出作业**。

部分导出

部分导出的作业是已分配了页面和拼版作业传票的帖。当远程站点通过递增导入作业管理器中的现有作业来逐步重新收集作业时，原始站点会逐步导出作业的各个部分。

导出部分作业：

1. 在**帖**视图中，选择一个或多个帖。
2. 从**文件**菜单中，选择**导出作业（递增）**。

9

监视作业

查看活动处理 56
获取关于作业和元素的信息 58
查看队列管理器 59
查看作业历史记录 59
查看系统历史记录 59

查看活动处理

您可以在以下区域中查看有关活动处理的信息:

- 处理窗格
- 动态栏
- 处理信息对话框


处理窗格

当开始对元素处理时，活动处理会出现在处理窗格中。此窗格在作业管理器的每个视图中都可见，它会列出特定作业的所有活动处理和已完成处理。

处理窗格由两个选项卡组成:

- **活动** — 显示正在进行的所有处理。
- **已完成** — 显示已成功完成的、已完成但出现警告或错误的、失败的或者完成之前已被停止的所有处理。

默认情况下，处理以下列格式出现在处理窗格中:




动态栏

启动每个处理时，动态栏会自动出现在作业管理器中。该栏会显示处理元素所用的处理模板以及处理状态。

处理信息对话框

处理信息对话框列出了系统消息和有关元素的信息。



如果在用户属性中选择了**创建处理操作时显示处理操作信息窗口**，则会自动出现处理信息对话框。请参见第 15 页的自定义 Workshop。您还可以通过双击处理窗格中的处理信息图标来手动显示该对话框。

处理完成之后，可以在作业历史记录中查看这些详细信息。有关详细信息，请参阅第 59 页的查看作业历史记录。

例如，当您使用 Virtual Proofing System 生成打样时会出现 **VPS** 栏。

状态图标

表示处理状态的图标。这些图标出现在处理窗格、处理信息对话框和动态栏中。

可能会出现两种状态图标:

- 活动图标

   排队

   正在进行

   已暂停

   等待用户操作

- 条件图标

   无警告或错误

   无警告或错误，且处理已完成

   警告

   错误

获取关于作业和元素的信息

使用**获取信息**菜单项，您可以在作业浏览器和作业管理器中显示关于作业、文件或帖等元素的信息。

例如，要查看关于作业的信息，请在作业浏览器中突出显示该作业，然后从**文件**菜单中选择**获取信息**。“获取信息”对话框即会出现，显示作业的所有属性以及作业文件夹和其它作业文件的大小。

查看队列管理器

队列管理器列出服务器所要执行的所有处理。您可以使用队列管理器停止、挂起或重新开始处理，并可以更改排队处理的优先级。

查看活动的和排队的处理：

1. 从**工具**菜单中，选择**队列管理器**。
2. 单击 **JTP 队列**选项卡，或者单击**处理类型**选项卡。
   - **JTP 队列**视图将显示系统中特定 JTP（作业传票处理器）的所有活动处理。
   - **处理类型**视图将显示系统中特定处理类型的所有活动处理。
3. 在列表中选择 JTP 类型或处理类型。

查看作业历史记录

使用作业管理器的**历史记录**视图可查看作业历史记录。

对于每个作业，**历史记录**视图会显示:

- 对作业执行的各项操作的描述
- 执行操作的日期和时间
- 消息的严重性

查看系统历史记录

系统历史记录可让您查看在作业外部所发生的操作的信息，以及存档、清除和取档的历史记录。

例如，如果有多个作业通宵存档，而您想在第二天早上查看结果，此功能就非常有用，您无需打开每个作业。

显示系统历史记录：

➢ 从**工具**菜单中选择**系统历史记录**。

A

支持的文件类型

输入文件类型 62
输出文件类型 63
拼版方案 64

输入文件类型

Prinergy Connect 支持以下类型的输入文件:

- PDF 1.2、1.3、1.4（分色或合成文件）（参阅备注 1。）
- PDF/X-1a:2001、PDF/X-3（参阅备注 1。）
- PostScript Level 1、Level 2 和 PostScript 3（分色或合成文件）
- EPS
- DCS 1 和 DCS-2（一个或多个文件）
- 由合格软件生成的 PDF 作业传票
- CT/LW（Brisque 和 PS/M 5 及以上）。（参阅备注 2。）
  包括 CT 和 LW 的新、本地和交换格式
- TIFF/IT-P1（参阅备注 2。）

注意：

1. 如果检测到层或 JPEG 2000 图像，PDF 1.5 文件将会失败。
2. 仅当获得授权的 CEPS JTP 时才受支持
3. 对于分色文件而言，某些功能（如陷印和颜色管理）不适用。

输出文件类型

Prinergy Connect 支持以下类型的输出文件:

注意：根据您购买的许可，某些输出类型可能在您的系统上不可用。

矢量格式:

- PDF 1.3（分色或合成文件，具体取决于输入）
- PDF/X-1a:2001
- PostScript 3（分色或合成文件，具体取决于输入）
- PostScript Level 2（分色文件）
- DCS-2 矢量
- EPS 矢量

光栅格式:

- Raster DCS-2（加网或连续调）
- Raster EPS（加网或连续调）
- Virtual Proofing System
- TIFF（加网或连续调）
- Scitex CT（连续调）
- HPRTL（加网或连续调）
- Epson 5000（加网）
- Epson 9000（加网）
- Kodak Approval TIFF（加网）
- Kodak Approval EPS（加网）
- JPEG（连续调）
- BMP（加网）
- CT/LW 和 TIFF/IT
- LQS TIFF

拼版方案

Prinergy Connect 支持文件名为 .JT（作业传票）的拼版方案。

您可以将以下软件所生成的 Adobe 作业传票和独立标记文件导入 Prinergy Connect 中:

- Preps
- Pandora
- Dynagram DynaStrip
- Ultimate Technologies ImpoStrip®
- Heidelberg PrePress SignaStation

注意：当每个软件版本可用时，作业传票才是合格的。有关最新信息，请联系服务代表。

术语表

Adobe Extreme	一种高端印刷生产架构，为 Prinergy Connect 提供了某些核心技术，包括对 PDF 和便携式作业传票格式 (PJTF) 的支持以及底层通信结构。
CEPS	彩色电子印前系统的首字母缩写。用于页面制作、扫描和图像处理的专用计算机系统。
CT/LW	一种文件格式，其中的连续调图像 (CT) 与线条稿 (LW) 是分离的。第三个文件称为版式文件，用于在线条稿中定位 CT 图像。
Extreme	请参见 *Adobe Extreme*。
ICC 描述文件	国际色彩联盟的简称。一种颜色空间描述，是跨不同平台、设备和软件的正确复制颜色的一种标准。
JTP	请参见*作业传票处理器 (JTP)*。
OPI	开放式印前界面的首字母缩写。PostScript 的扩展功能，可自动用高分辨率图像替换低分辨率占位符图像。
PDF	便携式文档格式。PDF 是一种可靠的文件格式，可用于存储页面的线条稿、图像及文字（包括所有需要的字体）。
PDF 规范化	精炼处理时为输入文件中的每个页面创建单页面 PDF 文件的一个步骤。
RIP（动词）	光栅图像处理器。一种将 PostScript 数据转换为光栅（位图）数据的软件。
便携式文档格式	请参见 *PDF*。
便携式作业传票格式 (PJTF)	Adobe 的便携式作业传票格式 (PJTF) 含有描述设备特定设置的信息，并描述来自 PDF 文件的一个或多个页面所需的输出样式。另请参阅*作业传票*。
处理	处理模板启动的一个操作，例如，精炼、输出、导入 / 导出以及存档 / 取档 / 清除。与 Prinergy Connect 进行的其它所有交互都称为操作。一个处理需要一个或多个供该处理操作的实体（输入文件、PDF 页面、帖、印面或分色）和一个指定该处理将如何操作实体的处理模板。
处理模板	一个包含一组选项和参数的文件，告诉 Prinergy Connect 如何执行处理。
处理模板组	一种组织处理模板的方式。处理模板组可以通过处理模板编辑器来创建和维护。

存档	将作业或相关文件写入媒体中，以便永久存储。文件保存在关联的位置，而作业数据则保留在 Prinergy Connect 数据库中，使您能够将作业取回到系统。另请参阅*取档*和*清除（动词）*。
打样	所需最终复制品的检验稿，制作在纸张、塑料或计算机屏幕上。另请参阅*拼版打样*和*单页打样*。
单页打样	将已精炼的页面输出到打样机（如激光打印机、彩色打印机）或 Virtual Proofing System 软件。
动态栏	处理元素时自动出现在 Workshop 窗口或窗格中的栏。该栏会显示处理元素所用的处理模板以及处理状态。
分版本	设置作业使用两个或更多层。然后将两个或更多页面分配至一个页面顺序中的同一个页面位置。您也可以将分版本拼版方案导入至作业中，然后显示和隐藏共用色版和独立色版。
分层	将两个或更多 PDF 页面分配至一个页面顺序中的同一个页面位置。分层通常与分版本一起使用。另请参阅*分版本*。
分配	告知 Prinergy Connect 哪些页面内容应该显示在页面顺序或拼版方案的哪个位置。
分色	一个印面的一个颜色层。
服务器	通过网络为其他相连计算机提供某种服务的计算机。
工作流程模板	工作流程模板与处理模板链接在一起可提供更多自动化功能。
光栅化	将矢量数据转换为像素数据。
降低分辨率采样	降低图像的分辨率。在 Prinergy Connect 中，精炼处理的图像优化过程中会降低分辨率采样。降低分辨率采样值可在精炼处理模板的**优化**部分进行设置。
精炼	一种处理过程，可以包括规范化、颜色转换、预视图生成以及许多其它功能。
精炼器	执行精炼处理的软件组件。精炼器的工作方式是由所选精炼处理模板决定的。另请参阅*精炼*。
卷	Prinergy Connect 服务器上的一个共享文件夹。必须使用 Administrator 添加卷。

拼版	一种在印张正反面排列许多页面以确保印刷的印张在折页后内容有序的方法。
拼版打样	即输出印张、印面或分色到打样机。在 Prinergy Connect 中选择元素，然后选择输出处理模板，即可启动样张的印刷。也称为*帖打样*。
拼版方案	包含一个或多个帖的标记、页面尺寸、页面位置版式的电子描述的文件。一般不包含页面内容。拼版方案的创建方法是：先使用 Preps 等拼版软件预制包含空白页面的拼版，然后将其存储为 PDF 作业传票。
清除（动词）	从 Prinergy Connect 服务器中移去所选的作业文件。但作业仍在系统中，因为作业元数据仍保留在数据库中。请比较*删除*。另请参阅*存档*和*取档*。
取档	将先前存档至媒体的文件恢复为 Prinergy Connect 系统文件。另请参阅*存档*和*清除（动词）*。
热文件夹	在此文件夹中发现有进入的文件时，会自动触发相关操作。处理文件的软件会定时检查文件夹，然后自动处理其中发现的文件。
软打样	显示在计算机屏幕上的打样。通常使用软打样软件，如 Adobe Acrobat 或 Virtual Proofing System 软件。
删除	从 Prinergy Connect 系统中永久删除作业和所有对该作业的引用。您也可以删除历史日志条目。
输出	有三种类型的输出：单页打样、拼版打样和最终输出（印版或菲林）。每种输出类型均对应于处理模板编辑器中的一种处理模板类型:
输出转换器	对 PDF 输入文件进行光栅化和加网的软件组件。
输入文件	从客户（印刷客户）收到的文件，它们构成了要印刷的刊物的内容。例如，通过打印客户的创意设计文件（如 Illustrator® 文件）到 PostScript 文件，可以创建输入文件。
帖	一个或多个印张，折叠后形成书籍或小册子的一个书帖。
帖打样	请参见*拼版打样*。
图像查找路径	指定作业的高分辨率图像的位置。当作业的图像没有嵌入您添加到作业的输入文件中时，Prinergy Connect 将使用图像查找路径。
图像优化	精炼处理中通过裁切和降低分辨率采样来缩小输入文件中图像大小的一个步骤。

网点增益 半色调输出时，半色调网点在半色调重制处理过程中实际大小（物理网点增益）和感知大小（光学网点增益）之间的绝对百分比变化。

陷印（动词） 一种印刷技术，使相邻的颜色轻微重叠以确保两种颜色之间没有空白的区域。

陷印引擎 提供陷印服务的软件组件 (Trapper JTP)。

颜色匹配（动词） 在转换颜色空间时，如从 RGB 转换到 CMYK，保持颜色的一致性。Prinergy Connect 使用 ICC 描述文件映射至 L*a*b，后者是一种独立于设备的颜色空间。

颜色映射 通过将多余的颜色映射至其它专色或印刷色，将输入文件中的专色数减少至要输出的颜色数。

页面 包含单页文本、图片和字体的 PDF 文件。

页面尺寸 定义各页面的偏移量、净尺寸、旋转、缩放比例和出血的设置。

页面打样 请参阅*单页打样*。

页面顺序 页面（即作业内容）和拼版方案之间的媒介。页面顺序可用于分配页面，而且不会将您限制于特定的拼版方案。当将页面分配到页面顺序中的页面位置时，该页面也会自动分配到拼版方案中的正确位置。

页面位置 页面顺序中显示页面可被分配到的位置的占位符。页面顺序由页面位置组成。页面顺序中页面位置的数量与拼版方案中页面的数量相同。另请参阅页面顺序。

已精炼的页面 Prinergy Connect 精炼输入文件时所创建的 PDF 文件。

用户定义的文件夹 在作业的 **< 作业文件夹 >\ UserDefinedFolders** 文件夹内创建的自定义文件夹，用于存储与作业有关的文件，如字体、图像或输入文件。

优化 请参见*图像优化*。

预交作业 用来组织工作的单位。预交作业与作业相似，但用于处理导出作业或者作为在多个作业中要使用的元素的存储模板。

预视图 页面或帖的分辨率非常低的采样图像，显示在 Workshop 和 Synapse InSite 中。

元素 作业中的任何项目，包括页面、页面顺序、帖或输入文件。

源文件 请参阅*输入文件*。

运行列表 一个 Preps 术语，是指构成帖的页面的集合。如果使用 Preps 生成拼版方案，则 Preps 运行列表中的每个页面都对应于 Prinergy Connect 页面顺序中的一个页面位置。

组 用来组织预交作业和作业。虽然组和文件夹有点类似，但组不能从文件浏览器中查看。它们是内部数据结构的一部分。

作业 用来组织工作的单位。一个作业通常（但不一定）对应于一个刊物的所有组件。在创建作业时，Prinergy Connect 会创建作业文件夹和数据库条目用于跟踪作业。

作业传票 在 Adobe Extreme 中，必须执行的一个或多个处理步骤的一组相关信息。其中包含指定 JTP 要执行及执行顺序的图或路线。请参阅*作业传票处理器 (JTP)* 和 *Adobe Extreme*。

作业传票处理器 (JTP) 一种执行特定的处理步骤来帮助处理 Adobe Extreme 作业传票的软件。JTP 可使用 Administrator 进行配置。

作业模板 包含想要在其它预交作业或作业中使用的热文件夹、属性、图像或字体查找路径的预交作业或作业。在创建新的预交作业或作业时，您可以在模板基础上创建新作业，新的预交作业或作业将采用模板中的设置。

作业文件夹 在 Prinergy Connect 服务器上存储预交作业或作业的所有系统文件的文件夹（目录）。此外，作业文件夹还可以包含来自客户的输入文件。作业文件夹存储在中央目录中，并可以包含任意数量的子文件夹来帮助组织作业信息。

索引

A

Adobe Acrobat 的 Creo 插件
  Creo 彩色 TIFF XT 5
  Creo Distiller Assistant 5
  Creo PDF 陷印引擎 5
  高级陷印编辑器 5
  PDF 比较 5
  PDF 合并 5
  Prinergy 查看加速器 5
  Prinergy DotShop 5, 47
  Prinergy 分色查看器 5
  Prinergy 分色修补 5
  Prinergy 陷印编辑器 5
  Prinergy 页面尺寸编辑器 5
  启动 5
  陷印查看器 5
  页面尺寸编辑器 42
Adobe 基本字体 29
Adobe 作业传票 64
APA (Advanced Production Automation) 文件 42

B

BMP 文件 63
版式，自动 35
帮助菜单 2
帮助，联机
  何时使用 2
  如何访问 2
备用
  图像，生成 35
  颜色空间 28
  颜色值 28
编辑
  PDF 33
  输入文件 33
编辑器，陷印 5
标记文件 64
不透明性 28

C

CEPS 转换 34
Creo 彩色 TIFF XT 5
Creo Distiller Assistant 5
Creo PDF 陷印引擎 5
CT/LW 34
CT/LW 文件 62, 63
  转换 34
CT/LW，定义 65
层
  和 PDF 1.5 62
  最大数目 27
插件
  请参阅 Adobe Acrobat 的 Creo 插件
查看加速器 5
查看加速器，Prinergy 5
查找路径
  图像 29
  字体 29
重新采样网点拷贝文件 35
处理
  管理 59
  监视 56
  开始 14, 59
  停止 59
  显示信息 57
  优先级，设置 59
  暂停 59
处理窗格 56
  图标 58
处理模板
  存档 13
  单页打样 13
  导出 13
  导入 13
  概述 13
  关于 14
  精炼 13
  快捷方式 16
  拼版方案打样 13
  清除 13
  取档 13
  收藏夹 16
  最终输出 13
处理模板的快捷方式 16
处理信息对话框
  描述 57
  图标 58
传送作业到远程站点 21
创建
  拼版方案 39
  作业 24
窗口
  栏 15
  作业浏览器 11
存储
  输入文件 6
存储视图 12, 52
存档 52
存档处理模板 13

D

DCS 1 文件 62
DCS-2 矢量文件 63
DCS-2 文件 62
Director，描述 4
DotShop。请参阅 Prinergy DotShop
Dynagram DynaStrip 64
DynaStrip，Dynagram 64
打样
  单页 44
  定义 66
  概述 44
  减少专色 44
  类型 44
  拼版 47
  软 48
  审核 49

使用 Acrobat 47
Virtual Proofing System 48
制作 44
打样截止时间 27
代码，作业 27
单页
打样 44
单页打样
减少专色 44
单页打样处理模板 13
导出处理模板 13
导出作业 21
导入
递增 25
使用热文件夹 25
导入处理模板 13
导入作业 21, 25
导入 / 导出工作流程 21
登录 10
低分辨率图像，生成 35
地域分版本
请参阅分版本
递增导入 25
典型的工作流程 18
叠印 35
动态栏 57
定义 66
概述 15
图标 58
队列管理器 59
对已存档作业进行取档 52
多重拼贴，查看 45

E

EPS 光栅文件 63
EPS 矢量文件 63
EPS 文件 62
Epson 5000 文件 63
Epson 9000 文件 63
二级服务器 6

F

发布 PDF 48
菲林 49
分版本 27
定义 22
设置层 27
分布式处理 6
分配页面至页面位置 41
分色
Prinergy 分色修补 5
分色查看器，Prinergy 5
分色视图 12, 45
分色修补，Prinergy 5
否决图标 49
服务器
二级 6
类型 6
软件 6
三级 6
输出转换终端 6
文件 6
与客户端交互 7
主要 6

G

高级陷印编辑器 5
跟踪
活动处理 56
作业 59
工作流程
导入 / 导出 21
典型的 18
工作流程中的基本步骤 18
hub-and-spoke 21
专色 35
工作流程示例 18
工作流程中的步骤 18

H

Harmony 46
Heidelberg PrePress Signastation 64
HPRTL 文件 63
hub-and-spoke 工作流程 21
互联网访问，为作业开放 27
活动图标 56, 58
活动选项卡，处理窗格 56
获取关于元素的信息 58
获取信息菜单项 58

I

ICC 描述文件 28
ImpoStrip，Ultimate Technologies 64

J

JPEG 2000 文件 62
JPEG 文件 63
jt 文件 39
加网 47
角度 28
Prinergy DotShot 5, 47
在输出处理模板中 46, 47
减少专色 44
监视作业 59
校准 46
校准和加网部分 46, 47
结构 6
仅添加输入文件热文件夹 26
精炼
规范化 34
何时精炼 32
如何 33
专色处理 35
精炼处理模板 13, 35
CEPS 转换部分 34
PDF 规范化部分 34
PDF 预检 34
拼版部分 35
网点拷贝部分 35
陷印部分 35
颜色转换部分 35
优化部分 35
预视图部分 35
专色处理 35
精炼处理模板中的颜色转换部分 35

K

Kodak Approval EPS 文件 63
Kodak Approval TIFF 文件 63
拷贝
图像查找路径 29
字体查找路径 29
作业模板中的设置 24

客户端
描述 6
软件 6
硬件 6
与服务器交互 7
客户端 — 服务器结构 6, 7
客户输入文件。请参阅输入文件
可见栏 15
库，颜色 28

L

LQS TIFF 文件 63
栏
标题 16
动态。请参见动态栏
排序元素 16
显示和隐藏 15
自动插入 15
历史记录
历史记录视图 59
系统历史记录 59
历史记录视图 12, 59
联机帮助
何时使用 2
如何访问 2
用于 Acrobat 的 Creo 插件 5
列表 15
排序 16
显示和隐藏 16
列表视图 15
路径
图像查找 29
字体查找 29

M

模板
处理。请参见处理模板

O

OPI 29
Oracle 6

P

Pandora 64
定义 4
PANTONE 颜色库 28
PDF
发布 48
加速显示 5
预检 34
PDF 1.2 文件 62
PDF 1.3 文件 62, 63
PDF 1.4 文件 62
PDF 1.5 62
PDF 比较 5
PDF 规范化 34
PDF 规范化部分，精炼处理模板 34
PDF 合并 5
PDF 预检，精炼处理模板 34
PDF 作业传票 62
PDF/X-1a 文件 62, 63
PDF/X-3 文件 62
PFA 格式 29
PostScript 3 文件 62, 63
PostScript Level 1 文件 62
PostScript Level 2 文件 62, 63
Preps
定义 4
Preps 4.2 64
Prinergy
产品系列 4
了解更多信息 2
描述 3
特点 3
系统 6
系统软件 6
系统硬件 6
Prinergy 查看加速器 5
Prinergy Direct，描述 4
Prinergy DotShop 5, 47
Prinergy 的特点 3
Prinergy 分色查看器 5
Prinergy 分色修补 5
Prinergy 服务器，Oracle 数据库 6
Prinergy Powerpack，描述 4
Prinergy 陷印编辑器 5
Prinergy 页面尺寸编辑器 5, 42
PrintXT Quark XTension 5
排序元素 16
配置，专色 28
拼版部分，精炼处理模板 35
拼版打样 47
标记 46
拼版方案
创建 39
分配页面至 41
支持的类型 64
拼版方案打样处理模板 13
拼版，自动 35

Q

启动 Workshop 10
清除 52
作业 20
清除处理模板 13
取档处理模板 13
区域分版本
请参阅分版本

R

Raster DCS-2 文件 63
热文件夹 26
导入 25
软打样 48
软件
服务器 6

S

Scitex CT 文件 63
Signastation，Heidelberg PrePress 64
Synapse InSite
开放互联网访问 27
描述 4
审核打样 49
Synapse Link
描述 4
三级服务器 6

删除作业 53
上下文相关的联机帮助 2
设置
  收藏的处理模板 16
  作业 24
审核打样 49
生成
  单页打样 44
  拼版打样 47
视图
  存储 12
  分色 12
  历史记录 12
  帖 12
  页面 12
  在作业管理器中 12
使用 Adobe Acrobat 打样 PDF 文件 47
收藏夹，用户和作业 16
授权 4
输出处理模板
  打样 44
  单页打样 44
  加网 47
  校准 46
  校准和加网部分 46, 47
输出转换终端 6
数据库 6
数据库，颜色 28
输入文件
  存储 6
  当作业删除时 53
  定义 67
  获取有关信息 58
  精炼 32, 33
  类型 62
  添加至作业 26, 32
  显示有关信息 58
  映射专色 35
属性，设置 15
属性，作业 27

T

TIFF 文件 63
TIFF/IT 文件 63
TIFF/IT-P1 文件 62
  转换 34
添加和处理文件热文件夹 26
条件图标 56, 58
帖
  获取有关信息 58
帖视图 12
停用作业 53
图标 57
  处理 58
  活动 58
  审核状态 49
  条件 58
图像查找路径
  定义 67
  设置 29

U

Ultimate Technologies ImpoStrip 64

V

Virtual Proofing System 48
Virtual Proofing System 文件 63

W

Workshop
  简介 6
  启动 10
  硬件 6
  自定义 15
Workshop 属性对话框 15
网点拷贝部分，精炼处理模板 35
网点拷贝文件处理 35
文件
  处理 14
  输入文件类型 62
  支持输出的类型 63
文件服务器 6
文件夹，热。请参见热文件夹

X

系统概述 6
系统管理指南 2
系统结构 6
系统历史记录工具 59
显示
  关于处理的信息 57
  关于元素的信息 58
  活动的和排队的处理 59
  栏 15
  列表 16
  列表视图 15
  预视图 15
  作业历史记录 59
  作业属性 58
显示和隐藏
  栏 15
  元素列表 16
显示栏 15
显示列表或预视图 15
陷印
  Prinergy 陷印编辑器 5
  在精炼过程中 35
陷印编辑器 5
陷印编辑器，高级 5
陷印编辑器，Prinergy 5
陷印部分，精炼处理模板 35
陷印查看器 5
修补分色 5

Y

颜色
  分色 45
  分色输入文件 62
  空间 28
  库 28
  匹配 35
  映射 35
  在 Prinergy 中 28
  值，备用 28
  转换 35
颜色编辑器 28
颜色空间，备用 28
颜色印刷顺序 45
颜色转换部分，精炼处理模板 35
页面
  分配至页面位置 41
  获取有关信息 58
  显示预视图 15
  制作打样 44
页面尺寸
  Prinergy 页面尺寸编辑器 5
  设置 42
  自动设置 42
页面尺寸编辑器，Prinergy 5
页面视图 12
页面顺序
  分配页面至 41
  添加 38
已创建状态 27
已存档文件 52
已审核图标 49
已完成选项卡，处理窗格 56
已完成状态 27
印版 49
隐藏
  栏 15
  列表 16
隐藏栏 15
印刷机字体 ASCII 格式 (PFA) 29
映射专色 35, 45
用户界面，Prinergy 6
优化部分，精炼处理模板 35
优化图像 35
预检 PDF 34
预交作业
  设置 26
  使用 26
  使用导入热文件夹 25
预视图 15
  生成 35
预视图部分，精炼处理模板 35
元素
  处理 14
  关于 14
  获取有关信息 58

Z

展开列表 16
支持的输出文件 63
支持的文件类型
  拼版方案 64
  输出 63
  输入 62
指南，简介 2
中性密度 28
主服务器 6
转换
  颜色 35
  专色至 CMYK 35
  字体 29
专色
  保留 35
  处理 22, 35
  工作流程 22, 35
  设置颜色印刷顺序 45
  输出 35
  颜色数据库 28
  颜色数据库中的信息 28
  映射 35
  转换为 CMYK 35
专色处理 44
专色处理，精炼处理模板 35
状态图标 56
状态，作业 27
自定义 Workshop 15
自动化
  版式 35
  热文件夹 26
  页面尺寸 42
字体
  查找路径 29
  处理 29
  转换 29
字体查找路径
  拷贝 29
最大层数 27
最终输出
  加网 47
  校准 46
最终输出处理模板 13, 49
最终输出截止时间 27
作业
  部分导出和导入 53
  查看多个作业的状态 59
  创建 24
  存档信息 52
  导出 21
  导入 21, 25
  队列 59
  分版本 22
  获取有关信息 58
  监视 56
  精炼输入文件 32
  历史记录 59
  模板 24
  清除 20
  删除 53
  设置 24
  设置属性 27
  添加输入文件 26
  添加文件 32
  停用 53
  通过导入创建 25
  显示有关信息 58
  已完成状态 53
  优先级 59
  在作业浏览器中 11
  制作打样 44

专色工作流程 22, 35
传送到远程站点 21
作业浏览器 11
作业代码 27
作业管理器
处理窗格 56
存储视图 12, 52
分色视图 12, 45
历史记录视图 12, 59
视图 12
帖视图 12
显示栏 15
页面视图 12
隐藏栏 15
作业浏览器
窗口示例 11
显示栏 15
隐藏栏 15
作业模板 24
作业属性 27
作业文件夹 53
作业传票 39, 64
作业状态 27
作业组 11

www.creo.com | creo™