10-3776A-B

ASSY,ELEC,START BUTTONS,FX1

Item No.	Part No.	Description	Quantity
10	57-5116B-A	FAB,BRKT,USER INTERFACE,FX1	1
20	10-1445A-A	BRD,ASSY,OPER INTERFACE,EURO-COMPLIANT	1
30	74-3179A-A	LABEL,USER INTERFACE,FX1	1
40	52-4458	SCRW,M3*8,SOCK-CAP,S-PLATED	4
50	10-3187B-A	CAB,ASSY,BUT-OIF(J2),TS3	1