11-1092A-B

KIT,EM,MAINFRAME,ADD-ON,MANUAL,MTA

Item No.	Part No.	Description	Quantity
2	57-9756A	FAB,PLENNUM BEAM,MANUAL,MTA	1
3	15-3263	SW,LIMIT,SAFETY DOOR,KEY TYPE	1
4	252-00553A	LIGHT SEAL,PLENUM BEAM,MANUAL TABLE,MTA	1
5	52-4462	SCRW,M4*30,SOCK-CAP,S-PLATED	2
6	52-4042	NUT,M4,NYLOCK	7
7	52-3248	WASH,M5,HEAVY,5.3*15*2,S-PLATED	8
8	52-3125	SCRW,M5*16,SOCK-CAP,S-PLATED	8
9	58-0018A	FAB,GAS STRUT PLATE,HOOD,MANUAL,MTA	2
10	252-00558A	SHIM,HEIGHT ADJ.,MANUAL TABLE,MTA	8
11	59-3814	SPRNG,COMP,15.5 OD*25.4 LONG,46LB,SS	4
12	52-5007	BOLT,8mmX25mm,M6,SHLDR	4
13	52-4165	WASH,M8,FLT,S-PLATED	4
14	52-3245	SCRW,M6*35,SOCK-CAP,S-PLATED	10
15	52-4247	WASH,M6,BEL,HDS,6.4*14*1.5,S-PL,DIN6796	8
16	52-4007	SCRW,M4*12,SOCK-CAP,SS	5
17	57-9819A	FAB,BEAM,TABLE,MANUAL,MTA	2
18	57-9820A	FAB,EXTENSION,TABLE,MANUAL,MTA	2
19	52-4589	SCRW,M6*14,SOCK-CAP,S-PLATED	14
20	52-3191	WASH,M6,HEAVY,6.4*17*3,S-PLATED	10
21	57-9821A	FAB,MOUNT PLATE,TABLE,MANUAL,MTA	2
22	52-4445	WASH,M6*25,FLT,S-PLATED	4
30	252-02220A	FAB,BRKT,FLOOR GAP LIP,HOSE,MANUAL,MTA	1
40	252-02221A	FAB,BRKT,FLOOR GAP LIP,POWER,MANUAL,MTA	1
50	252-01988A	FAB,FLOOR,POWERBOX GAP,MANUAL,MTA	1
60	252-04600A	BRKT,CHASSIS MOUNT,POWER BOX,MTA	2
70	252-05543A	FAB,BLIND,HINGE,MAN.MTA	2
80	57-9896A	BRKT,HEAD PANEL SWITCH MOUNT,MTA	1
82	52-3177	NUT,M5,NYLOCK,S-PLATED	4
83	52-4375	WASH,M5,FLT,S-PL	4
84	15-3263	SW,LIMIT,SAFETY DOOR,KEY TYPE	1
90	252-04006A	BRKT.CENTER ADJUST,HONEYCOMB,MAN,MTA	1