Προφυλάξεις ασφαλείας για τους χρήστες

Αγγλικά

Συσκευή ThermoFlex Narrow Hybrid με δυνατότητα όφσετ

Εσωτερικό 731-00750A-EL
653-01202A-EL

graphics.kodak.com

Kodak

Πνευματικά δικαιώματα

© 2006 Kodak. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Το έγγραφο αυτό διατίθεται και σε μορφή PDF (Portable Document Format της Adobe Systems Incorporated. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή του εγγράφου από το αρχείο PDF για εσωτερική χρήση. Για τη δημιουργία αντιγράφων πρέπει να γίνεται αναπαραγωγή ολόκληρου του αρχείου PDF.

Εμπορικά σήματα

Οι ονομασίες Creo και ThermoFlex είναι εμπορικά σήματα της Kodak.

Οι ονομασίες Adobe, Acrobat, Adobe Illustrator, Distiller, Photoshop, PostScript, και PageMaker είναι εμπορικά σήματα της Adobe Systems Incorporated.

Οι ονομασίες Apple, iMac, Power Macintosh, Mac OS, AppleShare, AppleTalk, TrueType, ImageWriter, και LaserWriter είναι σήματα κατατεθέντα της Apple Computer, Inc. Η ονομασία Macintosh είναι εμπορικό σήμα της Apple Computer, Inc., κατατεθέν στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

Οι ονομασίες PANTONE, Hexachrome, PANTONE Hexachrome, και PANTONE MATCHING SYSTEM είναι ιδιοκτησία της Pantone, Inc.

Οι ονομασίες PEARL, PEARLsetter, PEARLhdp, PEARLdry, και PEARLgold είναι σήματα κατατεθέντα της Presstek, Inc.

Η ονομασία XEROX® είναι εμπορικό σήμα της XEROX CORPORATION.

Συμμόρφωση προς FCC

Όλα τα προϊόντα της Kodak που αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις του τμήματος 15 των Κανονισμών FCC σχετικά με ψηφιακές συσκευές κλάσης Α. Η λειτουργία του εξοπλισμού της Kodak σε κατοικημένη περιοχή ενδέχεται να προκαλέσει μη αποδεκτές παρεμβολές στις ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές λήψεις, που απαιτούν διορθωτικές ενέργειες από το χειριστή.

Ανακύκλωση εξοπλισμού

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το σύμβολο αυτό δηλώνει ότι η απόρριψη του προϊόντος πρέπει να γίνεται στις κατάλληλες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης.



Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Kodak ή μεταβείτε στη διεύθυνση www.kodak.com/go/recycle/ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα προγράμματα περισυλλογής και ανακύκλωσης του προϊόντος.

Περιορισμός ευθύνης

Το προϊόν, το λογισμικό ή οι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν» και «ως διατίθενται». Με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου δηλώνεται ειδικά στη σύμβαση η Kodak αποποιείται ρητά οποιαδήποτε εγγύηση ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένους σκοπούς και μη παραβίασης δικαιωμάτων.

Κατανοείτε και αποδέχεστε ότι, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου δηλώνεται ειδικά στη σύμβαση, η Kodak δεν φέρει ευθύνη για τυχόν άμεσες, έμμεσες, παρεπόμενες, ειδικές, αποθετικές ή παραδειγματικές ζημιές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των αποζημιώσεων για απώλεια κερδών, άυλη εμπορική αξία, χρήση, δεδομένα ή άλλες άυλες απώλειες (ακόμα και αν η Kodak έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα πρόκλησης τέτοιων ζημιών), που προκύπτουν από: (i) τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του προϊόντος ή του λογισμικού; (ii) το κόστος προμήθειας ανταλλακτικών και υπηρεσιών που προκύπτει από τα προϊόντα, τα αγαθά, τα δεδομένα, το λογισμικό, τις πληροφορίες ή της υπηρεσίες που αγοράστηκαν, (iii) μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα προϊόντα, το λογισμικό ή τα δεδομένα ή τροποποίησή τους, (iv) δηλώσεις ή ενέργειες τρίτων, (v) οποιοδήποτε άλλο ζήτημα που σχετίζεται με το προϊόν, το λογισμικό ή τις υπηρεσίες.

Το κείμενο και τα σχέδια είναι για λόγους απεικόνισης και αναφοράς μόνο. Οι προδιαγραφές στις οποίες βασίζονται υπόκεινται σε αλλαγές. Η Kodak έχει το δικαίωμα να πραγματοποιήσει αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση στο παρόν έγγραφο. Η Kodak δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τεχνικά ή συντακτικά σφάλματα ή παραλείψεις στο παρόν έγγραφο, καθώς και για παρεπόμενες, αποθετικές, άμεσες ή ειδικές ζημιές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των ζημιών λόγω απώλειας χρήσης, απώλειας ή τροποποίησης δεδομένων, των καθυστερήσεων, των διαφυγόντων κερδών ή διαφυγουσών οικονομιών που προκύπτουν από τη χρήση του παρόντος εγγράφου.

graphics.kodak.com
Εσωτερικό 731-00750A-EL
Αναθεώρηση Μάης 2006

Προφυλάξεις ασφαλείας για τους χρήστες

Σημαντικές οδηγίες για Ασφαλή λειτουργία 2
Κεφαλή λέιζερ 2
Πείροι ευθυγράμμισης 3
Κύλινδρος τσίγκου 5
Ετικέτες προειδοποίησης.....6
Θέσεις ετικετών προειδοποίησης.....8

Σημαντικές οδηγίες για Ασφαλή λειτουργία



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή *ThermoFlex* Narrow Hybrid με δυνατότητα όφσετ *πρέπει* να διαβάσετε και να κατανοήσετε τις οδηγίες που αναφέρονται σε αυτόν τον οδηγό.
Κατά τη χρήση της συσκευής προετοιμασίας τσίγκου *ThermoFlex* Narrow *πρέπει* να τηρείτε *όλες* τις προφυλάξεις ασφαλείας και τις προτεινόμενες διαδικασίες. Ο οδηγός αυτός πρέπει να είναι διαθέσιμος σε όλους όσους χρησιμοποιούν τη συσκευή προετοιμασίας τσίγκου *ThermoFlex* Narrow.
Εάν δεν διαβάσετε, δεν κατανοήσετε και δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες που αναφέρονται σε αυτόν τον οδηγό ενδέχεται να προκληθεί εσφαλμένη λειτουργία του προϊόντος και να υπάρξει σοβαρός κίνδυνος. Ενδέχεται να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός και βλάβη στη συσκευή εξόδου.

Εισαγωγή

Το έγγραφο αυτό αποτελεί παράρτημα των Προφυλάξεων ασφαλείας για τους χρήστες τουThermoFlex Narrow . Περιγράφει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του *ThermoFlex* Narrow Hybrid με δυνατότητα όφσετ. Πρέπει να διαβάσετε αυτό το έγγραφο και τις Προφυλάξεις ασφαλείας για τους χρήστες του ThermoFlex Narrow.

Κεφαλή λέιζερ

Η κεφαλή λέιζερ πρέπει να βρίσκεται στη αρχική της θέση (στην αριστερή πλευρά του τυμπάνου) όταν είναι ανοιχτό το επάνω κάλυμμα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν ανοίγετε το επάνω κάλυμμα, βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή λέιζερ βρίσκεται στην αρχική της θέση. Εάν δεν είναι στην αρχική της θέση, απενεργοποιήστε τη συσκευή προετοιμασίας τσίγκου και καλέστε το τεχνικό προσωπικό.

Πείροι ευθυγράμμισης


Η δυνατότητα όφσετ σας επιτρέπει να απεικονίσετετσίγκους όφσετ στη συσκευή προετοιμασίας τσίγκου *ThermoFlex* Narrow. Μπορείτε να απεικονίσετε ταυτόχρονα έναν ή δύο τσίγκους χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε σφιγκτήρες.

Μπορείτε να τοποθετήσετε τους διάτρητους τσίγκους όφσετ στο τύμπανο χρησιμοποιώντας δύο ή τρεις πείρους ευθυγράμμισης ως οδηγούς. Αφού τοποθετήσετε τον τσίγκο, στερεώστε τον με ταινία στο επάνω και το κάτω άκρο.

Πρέπει να επιστρέψετε τους πείρους ευθυγράμμισης (μέχρι έξι συνολικά) στην υποδοχή πείρων (δείτε Εικόνα 2 στη σελίδα 4) που είναι συνδεδεμένη στο μηχανικό σύστημα διάταξης αλληλασφάλισης.


Εάν κάποιος από τους έξι πείρους συγκράτησης δεν βρίσκεται στην υποδοχή, ενεργοποιείται ο μικροδιακόπτης διάταξης αλληλασφάλισης. Διακόπτεται η λειτουργία των κινητήρων και δεν ξεκινά η έκθεση.

Εάν κάποιος πείρος ευθυγράμμισης δεν βρίσκεται στην υποδοχή πείρων, εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος όταν ο χειριστής ενεργοποιήσει τη συσκευή προετοιμασίας τσίγκου ή ανοίξει το επάνω κάλυμμα.




Εικόνα 1: Μήνυμα σφάλματος που αναφέρει ότι δεν βρίσκονται όλοι οι πείροι ευθυγράμμισης στην υποδοχή πείρων

Σημείωση: Οι πείροι ευθυγράμμισης διατίθενται σε διάφορα σχήματα (με κυκλική ή τετράγωνη κεφαλή) ανάλογα με τη διάταξη διάτρησης του πελάτη.



Εικόνα 2: Υποδοχή πείρων ευθυγράμμισης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην επιχειρήσετε να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή προετοιμασίας τσίγκου εάν δεν είναι τοποθετημένοι όλοι οι πείροι ευθυγράμμισης στην υποδοχή.
Τυχόν εκτινασσόμενοι πείροι από το περιστρεφόμενο τύμπανο ενδέχεται να προκαλέσουν μηχανικές βλάβες και κινδύνους από έκθεση σε ακτινοβολία λέιζερ.




Εικόνα 3: Τσίγκος επάνω στο τύμπανο με δύο πείρους ευθυγράμμισης

Η υποδοχή των πείρων ευθυγράμμισης είναι στέρεα για να μην μετακινούνται οι πείροι από τους κραδασμούς της συσκευής προετοιμασίας τσίγκου.

Οι πείροι ευθυγράμμισης είναι αρκετά μεγάλοι ώστε σε περίπτωση που πέσουν στο μπροστινό μέρος της συσκευής προετοιμασίας τσίγκου, να μη σφηνώνουν σε ανοίγματα μικρότερα από 3 εκατοστά. Ωστόσο, εάν ένας πείρος πέσει μέσα στο πίσω μέρος της συσκευής προετοιμασίας τσίγκου, πρέπει να αφαιρέσετε το πίσω κάλυμμα. Καλέστε τον τεχνικό συντήρησης για να αφαιρέσει το πίσω κάλυμμα.

Κύλινδρος τσίγκου


Ο κύλινδρος τσίγκου χρησιμοποιείται για την προσκόλληση του τσίγκου στο τύμπανο. Ένα μπλε κουμπί στο μοχλό του κυλίνδρου δηλώνει ότι απαιτείται η επέμβαση του χειριστή. Τραβώντας το μπλε κουμπί και σπρώχνοντας το μοχλό προς τα πάνω κατεβαίνει ο κύλινδρος στο τύμπανο. Όταν κλείνετε το επάνω κάλυμμα, ο μοχλός σπρώχνεται προς τα κάτω και ο κύλινδρος ανασηκώνεται από το τύμπανο. Την επόμενη φορά που θα ανοίξετε το επάνω κάλυμμα, ο κύλινδρος του τσίγκου βρίσκεται στην επάνω θέση και δεν έρχεται σε επαφή με το τύμπανο.




Εικόνα 4: Κύλινδρος τσίγκου, μοχλός κυλίνδρου, και μπλε κουμπί

Ετικέτες προειδοποίησης


Στις παρακάτω σελίδες απεικονίζονται οι ετικέτες προειδοποίησης του *ThermoFlex* Narrow Hybrid με δυνατότητα όφσετ.



382-01513A



382-01514A



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΕΞΟΧΕΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΠΡΟΕΞΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΚΛΕΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΝΩ ΘΥΡΑ.

382-01515A

Θέσεις ετικετών προειδοποίησης

Η Εικόνα 5 δείχνει τη θέση των ετικετών προειδοποίησης του *ThermoFlex* Narrow Hybrid με δυνατότητα όφσετ.

Σημείωση: Η υποδοχή πείρων ευθυγράμμισης που φαίνεται στην εικόνα ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από την υποδοχή πείρων ευθυγράμμισης της συσκευής του πελάτη.



Εικόνα 5: Θέσεις ετικετών προειδοποίησης

Kodak

graphics.kodak.com